

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wykretaki-do-urwanych-srub-5szt-swdus-schmith-p-58101.html>



Wykrętaki do urwanych śrub 5szt. SWDUS SCHMITH

Cena brutto	17,44 zł
Cena netto	14,18 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SWDUS
Kod producenta	SWDUS
Kod EAN	5902004758923
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wykrętaki do urwanych śrub 5szt. SCHMITH SWDUS

Zestaw pięciu wykrętałów przeznaczonych do usuwania urwanych, uszkodzonych lub zablokowanych śrub. Wykonane ze stali GCR15 o podwyższonej twardości, zapewniają skuteczne wykręcanie elementów złącznych z uszkodzonymi łbami lub zerwanymi rowkami.

Materiał	Stal GCR15
Ilość w zestawie	5 szt.
Zakres rozmiarów	M3-M18
Model	SWDUS

Charakterystyka

Konstrukcja ze stali GCR15

Stal chromowa łożyskowa GCR15 charakteryzuje się wysoką twardością i odpornością na ścieranie. Dzięki temu wykrętaki zachowują ostrość i skuteczność nawet przy wielokrotnym użyciu w trudnych warunkach.

Stopniowany zakres rozmiarów

Zestaw obejmuje pięć rozmiarów od M3 do M18, co pozwala na obsługę większości standardowych śrub metrycznych stosowanych w mechanice, motoryzacji i przemyśle.

Lewy gwint roboczy

Wykrętaki posiadają gwint lewy, dzięki czemu podczas wkręcania w uszkodzoną śrubę automatycznie wykręcają ją w kierunku odkręcania. Eliminuje to ryzyko dalszego dokręcania uszkodzonego elementu.

Uniwersalne zastosowanie

Nadają się do usuwania śrub z uszkodzonym łbem, zerwanymi rowkami, zaśniedziałych lub zablokowanych elementów złącznych w różnych materiałach.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SWDUS
Materiał	Stal GCR15
Ilość w zestawie	5 szt.
Rozmiary wykrętałów	M3-M6, M6-M8, M8-M11, M11-M14, M14-M18
Jednostka sprzedaży	1 zestaw
Kod EAN	5902004761589

Zastosowanie

- Usuwanie śrub z uszkodzonym lub całkowicie zerwanymi rowkami krzyżowymi lub płaskimi
- Wykręcanie śrub z zaokrąglonymi łbami sześciokątnymi lub imbusowymi
- Demontaż zaśniedziałych lub zablokowanych elementów złącznych
- Naprawa połączeń gwintowanych w mechanice pojazdowej
- Serwis maszyn przemysłowych i urządzeń technicznych
- Prace montażowo-demontażowe w warunkach warsztatowych
- Usuwanie śrub z urwanymi łbami po próbach wykręcania standardowym narzędziem

Użytkowanie i konserwacja

Sposób użycia

Przed zastosowaniem wykrętaka należy wywiercić otwór prowadzący w centrum uszkodzonej śruby. Średnica otworu powinna odpowiadać najmniejszej średnicy wykrętaka dla danego rozmiaru śruby. Wykrętak wkręca się lewoskrętnie za pomocą klucza nastawnego lub nasadki, aż do momentu uzyskania stabilnego chwytu i rozpoczęcia wykręcania śruby.

Dobór rozmiaru

Rozmiar wykrętaka dobiera się na podstawie średnicy zewnętrznej uszkodzonej śruby. Oznaczenia M3-M6, M6-M8 itd. wskazują zakres średnic śrub, z którymi dany wykrętak jest kompatybilny. W przypadku wątpliwości zaleca się rozpoczęcie od mniejszego rozmiaru.

Konserwacja narzędzi

Po użyciu wykrętaki należy oczyścić z wiórów i zanieczyszczeń, a następnie zabezpieczyć przed korozją cienką warstwą oleju. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność narzędzi i zachowuje ich właściwości robocze.
