

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wylacznik-zaplону-do-agregatu-t05000-ct05000-104-6-geko-p-43958.html>

Wyłącznik zapłonu do agregatu T05000 CT05000-104-6 GEKO

Cena brutto	9,94 zł
Cena netto	8,08 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CT05000-104-6
Kod producenta	CT05000-104-6
Kod EAN	5901477175602
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wyłącznik zapłonu do agregatu GEKO T05000

Oryginalny wyłącznik zapłonu przeznaczony do agregatu prądotwórczego GEKO model T05000. Element odpowiedzialny za kontrolę układu zapłonowego silnika, umożliwiający bezpieczne uruchamianie i zatrzymywanie urządzenia.

Numer katalogowy CT05000-104-6

Kompatybilność GEKO T05000

Producent GEKO

Typ części Oryginalna

Charakterystyka techniczna

Funkcja w układzie zapłonowym

Wyłącznik kontroluje przepływ prądu do układu zapłonowego silnika. Umożliwia uruchomienie agregatu poprzez zamknięcie obwodu elektrycznego oraz bezpieczne zatrzymanie przez przerwanie zasilania systemu zapłonowego.

Dedykowana kompatybilność

Zaprojektowany specjalnie dla modelu T05000, co gwarantuje pełną zgodność wymiarową i elektryczną. Montaż odbywa się w oryginalnym miejscu bez konieczności modyfikacji konstrukcji agregatu.

Konstrukcja i materiały

Wykonany z materiałów odpornych na warunki pracy silnika spalinowego – wibracje, zmienne temperatury i narażenie na paliwo oraz oleje. Zapewnia długotrwałą pracę w środowisku eksploatacji agregatu.

Prostota wymiany

Standardowy element serwisowy, który można wymienić samodzielnie przy użyciu podstawowych narzędzi. Nie wymaga specjalistycznej wiedzy elektrycznej – montaż sprowadza się do podłączenia przewodów zgodnie z oznaczeniami.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CT05000-104-6
Producent	GEKO
Kompatybilność	Agregat prądotwórczy GEKO T05000
Typ części	Oryginalna część zamienna
Funkcja	Kontrola układu zapłonowego
Zastosowanie	Uruchamianie i zatrzymywanie silnika

Zastosowanie i montaż

Wyłącznik zapłonu znajduje zastosowanie w następujących sytuacjach:

- Wymiana zużytego lub uszkodzonego wyłącznika w agregacie T05000
- Naprawa układu zapłonowego przy problemach z uruchomieniem
- Serwis profilaktyczny agregatu prądotwórczego
- Przywracanie sprawności po awarii elektrycznej
- Modernizacja lub odnowa starszych jednostek

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model agregatu – wyłącznik CT05000-104-6 jest przeznaczony wyłącznie do GEKO T05000. Numer modelu znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia, zwykle umieszczonej na ramie agregatu lub obudowie silnika.

Konserwacja i użytkowanie

Wyłącznik zapłonu nie wymaga regularnej konserwacji, jednak zaleca się okresową kontrolę stanu połączeń elektrycznych. Luźne przewody mogą prowadzić do przerw w zasilaniu układu zapłonowego i problemów z uruchomieniem silnika.

Objawy wskazujące na konieczność wymiany wyłącznika to: brak reakcji na włączenie zapłonu, trudności z uruchomieniem silnika mimo sprawnej baterii i startera, samoczynne wyłączanie się agregatu podczas pracy lub uszkodzenia mechaniczne elementu (pęknięcia, korozja styków).

Bezpieczeństwo podczas wymiany

Przed przystąpieniem do wymiany wyłącznika należy odłączyć agregat od odbiorników prądu i wyłączyć silnik. Wymiana powinna odbywać się przy zimnym silniku. Przewody należy podłączać zgodnie z oznaczeniami, unikając odwrócenia biegunowości.

Produkty powiązane

W przypadku kompleksowego serwisu agregatu GEKO T05000 warto rozważyć wymianę innych elementów eksploatacyjnych: świecy zapłonowej, filtra powietrza, oleju silnikowego oraz filtra paliwa. Regularna wymiana tych komponentów wydłuża żywotność agregatu i zapewnia jego niezawodną pracę.