

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wylacznik-zaplону-do-agregatu-t05004-ct05004-3-geko-p-34298.html>

Wyłącznik zapłonu do agregatu T05004 CT05004-3 GEKO

Cena brutto	58,20 zł
Cena netto	47,32 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CT05004-3
Kod producenta	CT05004-3
Kod EAN	5901477171031
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wyłącznik zapłonu do agregatu GEKO T05004 (CT05004-3)

Oryginalna część zamienna do agregatu prądotwórczego GEKO. Wyłącznik zapłonu odpowiada za bezpieczne uruchamianie i zatrzymywanie silnika agregatu poprzez kontrolę obwodu zapłonowego.

Model CT05004-3
Producent GEKO
Kompatybilność Agregat T05004
Typ części Oryginalna

Charakterystyka wyłącznika zapłonu

Funkcja wyłącznika zapłonu

Wyłącznik kontroluje obwód elektryczny układu zapłonowego. W pozycji "OFF" przerywa dopływ prądu do cewki zapłonowej, co powoduje zatrzymanie silnika. Bez tego elementu niemożliwe jest bezpieczne wyłączenie agregatu.

Oryginalna część GEKO

Komponent zaprojektowany specjalnie dla agregatów GEKO zapewnia pełną kompatybilność wymiarową i elektryczną. Oryginalne części mają parametry dopasowane do specyfikacji producenta urządzenia.

Montaż bezpośredni

Wyłącznik posiada standardowe mocowanie pasujące do gniazda w obudowie agregatu T05004. Wymiana sprowadza się do odłączenia przewodów elektrycznych i odkręcenia elementu mocującego.

Odporność mechaniczna

Konstrukcja przystosowana do pracy w warunkach wibracji i zmiennych temperatur typowych dla agregatów prądotwórczych. Obudowa zabezpieczona przed wpływem wilgoci i pyłu.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CT05004-3
Producent	GEKO
Typ części	Wyłącznik zapłonu
Przeznaczenie	Agregat prądotwórczy T05004
Rodzaj komponentu	Część oryginalna

Zastosowanie

- Wymiana uszkodzonego wyłącznika zapłonu w agregacie GEKO T05004
- Naprawa układu zapłonowego przy problemach z wyłączeniem silnika
- Serwis prewencyjny agregatów prądotwórczych
- Modernizacja starszych egzemplarzy agregatu CT05004-3
- Uzupełnienie magazynu części zamiennych w warsztatach serwisowych

Jak sprawdzić kompatybilność

Przed zakupem należy zweryfikować numer modelu agregatu widoczny na tabliczce znamionowej urządzenia. Wyłącznik CT05004-3 jest dedykowany do agregatu GEKO T05004. W przypadku innych modeli należy sprawdzić odpowiedni numer katalogowy części w dokumentacji technicznej agregatu.

Montaż i użytkowanie

Wymiana wyłącznika zapłonu wymaga podstawowej wiedzy technicznej. Przed rozpoczęciem prac należy odłączyć agregat od odbiorników prądu i wyłączyć silnik. Po zlokalizowaniu wyłącznika w obudowie agregatu należy odłączyć przewody elektryczne, zapamiętując ich układ połączeń. Stary element odkręca się, a nowy montuje w odwrotnej kolejności, zachowując prawidłowe podłączenie przewodów.

Po zamontowaniu warto sprawdzić działanie wyłącznika poprzez uruchomienie i zatrzymanie silnika. Wyłącznik powinien pewnie zatrzymywać silnik bez opóźnień. Luźne połączenia elektryczne mogą prowadzić do nieprawidłowego działania układu zapłonowego.

Oznaki zużycia wyłącznika

Typowe symptomy uszkodzenia to: niemożność wyłączenia silnika w normalny sposób, przerywane działanie zapłonu podczas pracy, utrudnione uruchamianie agregatu. W takich przypadkach wymiana wyłącznika często rozwiązuje problem bez konieczności ingerencji w inne elementy układu zapłonowego.

Powiązane komponenty

Przy wymianie wyłącznika zapłonu warto sprawdzić stan innych elementów układu elektrycznego agregatu: przewodów zapłonowych, świecy zapłonowej oraz cewki zapłonowej. Kompleksowy przegląd tych komponentów zapewnia niezawodne działanie agregatu.