

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wypalarka-do-drewna-i-skory-23el-geko-g20050-p-19118.html>

## Wypalarka do drewna i skóry 23el. GEKO G20050

Cena brutto	<b>38,33 zł</b>
Cena netto	<b>31,16 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G20050</b>
Kod producenta	<b>G20050</b>
Kod EAN	<b>5901477114397</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Wypalarka do drewna i skóry GEKO G20050 z zestawem 23 elementów

Elektryczna wypalarka przeznaczona do wypalania wzorów w drewnie, skórze, korku i innych materiałach organicznych. Zestaw zawiera 22 wymienne końcówki robocze umożliwiające wykonywanie różnorodnych technik zdobniczych.

Moc grzałki 30 W

Temperatura pracy 275°C

Liczba końcówek 22 szt.

Zasilanie 230V / 50Hz

### Charakterystyka techniczna

#### Moc 30 W

Grzałka o mocy 30 watów zapewnia stabilną temperaturę roboczą 275°C, wystarczającą do pracy z drewnem miękkim i twardym, skórą naturalną oraz korkiem. Czas nagrzewania wynosi około 3-5 minut od włączenia urządzenia.

#### 22 końcówki robocze

Zestaw wymiennych grotów o różnych kształtach umożliwia wykonywanie linii, wypełnień, cieniowań i wzorów punktowych. Końcówki wykonane z metalu zachowują kształt podczas pracy w wysokiej temperaturze i można je wymienić po ostygnięciu uchwytu.

### Antypoślizgowy uchwyt

Rękojeść z tworzywa sztucznego o konstrukcji zapobiegającej ślizganiu się w dłoni. Materiał odporny na ciepło izoluje dłoń od gorącej końcówki roboczej, a wzmocniona budowa chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas pracy.

### Zasilanie sieciowe 230V

Urządzenie pracuje bezpośrednio z gniazdka 230V bez konieczności stosowania transformatorów. Standardowe zasilanie sieciowe zapewnia stałą moc grzania niezależnie od czasu pracy.

## Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G20050
Napięcie zasilania	230V / 50Hz
Moc znamionowa	30 W
Temperatura robocza	275°C
Liczba końcówek w zestawie	22 szt.
Materiał uchwytu	Tworzywo sztuczne termoodporne
Zawartość zestawu	Wypalarka + 22 końcówki robocze

## Zastosowanie

- Wypalanie wzorów dekoracyjnych w drewnie miękkim (sosna, świerk, topola)
- Zdobienie przedmiotów z drewna twardego (dąb, buk, jesion)
- Personalizacja wyrobów ze skóry naturalnej (paski, portfele, etui)
- Tworzenie obrazów i grafik metodą pirografii
- Dekorowanie podkładek, desek i innych wyrobów korkowych
- Znakowanie i opisywanie narzędzi drewnianych
- Prace hobbystyczne i edukacyjne w technice wypalania
- Wykonywanie detali w modelarstwie i makietarstwie

## Użytkowanie i konserwacja

### Wymiana końcówek

Końcówki należy wymieniać wyłącznie po odłączeniu urządzenia od zasilania i całkowitym ostygnięciu grota. Czas stygnięcia wynosi

---

około 10-15 minut. Gorące końcówki należy odkładać na powierzchnię niepalną.

### **Bezpieczeństwo pracy**

Podczas wypalania należy zapewnić wentylację pomieszczenia ze względu na wydzielające się opary. Praca powinna odbywać się na niepalnym podłożu. Nie należy dotykać metalowych części urządzenia podczas pracy i bezpośrednio po wyłączeniu.

### **Przechowywanie**

Wypalarkę należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci. Końcówki warto zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym, przechowując je w oryginalnym opakowaniu lub dedykowanym pojemniku.

### **Informacje dodatkowe**

Urządzenie przeznaczone do użytku hobbystycznego i półprofesjonalnego. Nie wymaga specjalnych uprawnień do obsługi. Zalecane do pracy z materiałami naturalnymi o grubości do 20 mm.