

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wypalarka-do-drewna-i-skory-6el-geko-g20051-p-19119.html>

## Wypalarka do drewna i skóry 6el. GEKO G20051

Cena brutto	<b>19,94 zł</b>
Cena netto	<b>16,21 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G20051</b>
Kod producenta	<b>G20051</b>
Kod EAN	<b>5901477114403</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Wypalarka do drewna i skóry GEKO G20051

Elektryczna wypalarka przeznaczona do zdobienia drewna, skóry, korka i innych materiałów organicznych. Urządzenie zasilane z sieci 230V, wyposażone w zestaw wymiennych końcówek umożliwiających realizację różnorodnych wzorów.

Moc 30 W

Temperatura pracy 275°C

Liczba końcówek 5 szt.

Zasilanie 230V / 50Hz

### Charakterystyka techniczna

#### Moc 30W i temperatura 275°C

Moc 30W zapewnia stabilne nagrzewanie końcówki do temperatury roboczej 275°C. Ta temperatura jest wystarczająca do wypalania w drewnie miękkim i twardym oraz skórze, pozwalając na precyzyjną kontrolę głębokości i intensywności wypalania.

#### 5 wymiennych końcówek

---

Zestaw różnych kształtów końcówek umożliwia realizację linii o różnej szerokości, wypełnianie powierzchni, tworzenie detali oraz cieniowanie. Wymiana końcówek pozwala dostosować narzędzie do typu wykonywanej pracy bez konieczności posiadania kilku urządzeń.

### Antypoślizgowy uchwyt

Uchwyt wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na ciepło i uderzenia zapewnia stabilny chwyt podczas długotrwałej pracy. Antypoślizgowa powierzchnia zwiększa kontrolę nad ruchem wypalarki, co przekłada się na precyzję wykonywanych wzorów.

### Podstawa w zestawie

Dołączona podstawa umożliwia bezpieczne odkładanie nagrzanego narzędzia podczas przerw w pracy. Eliminuje to ryzyko przypadkowego przypalenia powierzchni roboczej i zapewnia wygodną organizację stanowiska pracy.

## Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G20051
Napięcie zasilania	230V / 50Hz
Moc	30 W
Temperatura pracy	275°C
Liczba końcówek w zestawie	5 szt.
Materiał uchwytu	Tworzywo sztuczne (antypoślizgowe, odporne na ciepło)
Zawartość zestawu	Wypalarka, 5 końcówek, podstawa

## Zastosowanie

- Wypalanie wzorów dekoracyjnych w drewnie miękkim i twardym
- Zdobienie przedmiotów ze skóry naturalnej
- Tworzenie napisów i grafik na powierzchniach korkowych
- Personalizacja drewnianych przedmiotów użytkowych
- Prace hobbystyczne i artystyczne w technice pirografii
- Znakowanie narzędzi i elementów drewnianych
- Tworzenie ozdób na wyrobach rękodzielniczych
- Nauka podstaw wypalania dla początkujących

## Użytkowanie i konserwacja

### Przygotowanie do pracy

---

Przed pierwszym użyciem należy zamocować wybraną końcówkę, podłączyć urządzenie do sieci i odczekać 3-5 minut do pełnego nagrzania. Sprawdzić działanie na próbce materiału, aby ocenić intensywność wypalania. Materiał roboczy powinien być suchy i oczyszczony z kurzu.

### **Wymiana końcówek**

Wymianę końcówek przeprowadzać wyłącznie po odłączeniu urządzenia od zasilania i całkowitym ostygnięciu. Używać narzędzi lub rękawic ochronnych. Końcówkę mocować pewnie, sprawdzając stabilność zamocowania przed ponownym włączeniem.

### **Czyszczenie**

Końcówki czyścić regularnie z nagaru za pomocą drobnego papieru ściernego lub metalowej szczotki po ostygnięciu. Uchwyt czyścić wilgotną szmatką. Nie zanurzać urządzenia w wodzie. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.

### **Materiały do pracy z wypalarką**

Do pracy z wypalarką zaleca się stosowanie drewna lipowego, sosnowego lub świerkowego dla początkujących. Skóra naturalna powinna być garbowana roślinnie. Unikać materiałów syntetycznych i lakierowanych, które mogą wydzielać szkodliwe opary podczas wypalania.