

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zaciskarka-do-rur-pex-al-pex-th16-26-g00903-geko-p-33277.html>

Zaciskarka do rur PEX-AL.-PEX TH16-26 G00903 GEKO

Cena brutto	212,54 zł
Cena netto	172,80 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G00903
Kod producenta	G00903
Kod EAN	5901477165894
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zaciskarka do rur PEX-AL-PEX TH16-26 G00903 GEKO

Ręczna zaciskarka przeznaczona do wykonywania połączeń zaprasowanych w instalacjach wielowarstwowych z rur PEX-AL-PEX oraz PERT-AL-PERT. Narzędzie wyposażone w zestaw wymiennych szczęk typu TH oraz mechanizm regulacji siły docisku.

Zakres średnic 16-26 mm

Typ matryc TH (16, 20, 26 mm)

Regulacja docisku Tak

Model G00903

Charakterystyka

Wymienne matryce typu TH

Zestaw zawiera trzy rozmiary matryc (16, 20, 26 mm) pozwalających na pracę z najpopularniejszymi średnicami rur w instalacjach wodno-kanalizacyjnych oraz grzewczych. System TH zapewnia kompatybilność z większością systemów zaciskowych dostępnych na rynku.

Regulacja siły docisku

Mechanizm regulacji pozwala dostosować siłę zacisku do grubości ścianki rury i typu instalacji. Prawidłowe ustawienie siły zapobiega zarówno niedociśnięciu (ryzyko nieszczelności), jak i nadmiernemu ściśnięciu (uszkodzenie rury).

Kompatybilność z rurami wielowarstwowymi

Narzędzie współpracuje z rurami PEX-AL-PEX (polietylen-aluminium-polietylen) oraz PERT-AL-PERT (polietylen podwyższonej odporności termicznej z warstwą aluminium). Konstrukcja szczęk uwzględnia specyfikę tych materiałów.

Walizka transportowa

Zestaw dostarczany w walizce z tworzywa sztucznego z wydzielonymi miejscami na prasę i matryce. Ułatwia to transport narzędzia na budowę oraz przechowywanie w warsztacie z zachowaniem porządku.

Specyfikacja techniczna

Model	G00903
Producent	GEKO
Zakres zaciskania	16-26 mm
Typ matryc w zestawie	TH 16 mm, TH 20 mm, TH 26 mm
Regulacja siły docisku	Tak
Kompatybilność matryc	TH, U (U opcjonalnie)
Typ rur	PEX-AL-PEX, PERT-AL-PERT
Wyposażenie	Walizka transportowa

Zastosowanie

- Montaż instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej
- Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania z rurami wielowarstwowymi
- Instalacje ogrzewania podłogowego z rurami PEX-AL-PEX
- Systemy chłodzenia i klimatyzacji z rurami wielowarstwowymi
- Prace serwisowe i naprawcze w istniejących instalacjach
- Montaż instalacji technologicznych w obiektach przemysłowych
- Instalacje sprężonego powietrza w warsztatach i zakładach produkcyjnych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczęciem zaciskania należy sprawdzić, czy matryca odpowiada średnicy rury oraz czy złącze zaciskowe jest prawidłowo założone na rurze. Rura musi być obcięta prostopadle, bez zadziorów. Ustawić odpowiednią siłę docisku zgodnie z zaleceniami producenta systemu instalacyjnego.

Wymiana matryc

Matryce wymienia się poprzez odblokowanie mechanizmu mocującego i wyjęcie szczęki. Nową matrycę należy wsunąć do oporu i zablokować. Przed pierwszym zaciskiem sprawdzić prawidłowość zamontowania przez wykonanie próbnego zacisku bez rury.

Kontrola połączeń

Po wykonaniu zacisku wizualnie sprawdzić równomierność odkształcenia złącza na całym obwodzie. Prawidłowo wykonany zacisk ma symetryczny kształt sześciokąta (w przypadku matryc TH) bez widocznych pęknięć materiału.

Konserwacja narzędzia

Po zakończeniu pracy oczyścić matryce z zanieczyszczeń. Sprawdzić stan powierzchni roboczych szczęk – nie powinny być widoczne rysy ani uszkodzenia. Przechowywać narzędzie w suchym miejscu, w walizce transportowej. Okresowo nasmarować ruchome elementy mechanizmu.

Produkty powiązane

Do kompleksowego wyposażenia warsztatu hydraulicznego: nożyce do rur PEX, kalibratory do rur wielowarstwowych, dodatkowe zestawy matryc typu U, złącza zaciskowe w różnych średnicach, rury PEX-AL-PEX i PERT-AL-PERT.