

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zawor-szybkozlaczny-yyy99-88926-flo-p-48970.html>

zawór szybkozłączny YYY99 88926 FLO

Cena brutto	15,71 zł
Cena netto	12,77 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	88926
Kod producenta	88926
Kod EAN	5906083089268
Producent	Flo

Opis produktu

Zawór szybkozłączny YYY99 88926 FLO

Zawór szybkozłączny do montażu w liniach zasilających systemów nawadniających. Umożliwia szybki dostęp do wody bez konieczności odkręcania głównego zaworu. Wyposażony w mechanizm sprężynowy z samuszczelnieniem pod ciśnieniem.

Gwint przyłącza G1 (F)

Materiał wykonania POM, guma, stal nierdzewna

Model 88926

Producent FLO

Charakterystyka zaworu szybkozłącznego

System szybkiego montażu

Zawór montowany w linii zasilającej umożliwia podłączenie węża lub zraszacza za pomocą dedykowanego klucza FLO 88927. Eliminuje konieczność wielokrotnego odkręcania głównego zaworu przy zmianie miejsca podlewania.

Mechanizm uszczelniający

Mocna sprężyna w połączeniu z ciśnieniem wody zapewnia skuteczne uszczelnienie systemu. Konstrukcja zabezpiecza przed

niekontrolowanym wypływem wody po odłączeniu klucza.

Ochrona przed zanieczyszczeniami

Klapka zabezpieczająca chroni mechanizm zaworu przed wnikaniem brudu, piasku i innych zanieczyszczeń podczas gdy zawór nie jest używany. Wydłuża żywotność elementów ruchomych.

Materiały odporne na korozję

Zastosowanie POM (polioksymetylenu), gumy i stali nierdzewnej zapewnia odporność na działanie wody, naprężenia mechaniczne oraz warunki atmosferyczne. POM charakteryzuje się niskim współczynnikiem tarcia i odpornością na zużycie.

Specyfikacja techniczna

Model	88926
Producent	FLO
Seria	YYY99
Rozmiar gwintu przyłącza	G1 (F) - gwint cylindryczny wewnętrzny 1 cal
Materiał korpusu	POM (polioksymetylen)
Uszczelnienia	Guma
Elementy wewnętrzne	Stal nierdzewna
Typ połączenia	Szybkozłącze
Kompatybilny klucz	FLO 88927

Zastosowanie zaworu szybkozłączonego

- Podlewanie nowych nasadzeń wymagających częstego nawadniania
- Doraźne nawadnianie przesuszonych fragmentów trawnika
- Podlewanie rabat kwiatowych i krzewów ozdobnych
- Nawadnianie warzywników i upraw ogrodniczych
- Punkty poboru wody w różnych częściach ogrodu
- Systemy nawadniania z możliwością szybkiej zmiany miejsca podlewania
- Instalacje wymagające elastycznego dostępu do wody bez ingerencji w główny zawór
- Ogródki przydomowe z rozbudowaną siecią linii zasilających

Montaż i użytkowanie

Montaż w linii zasilającej

Zawór szybkozłączny montuje się na stałych liniach zasilających, gdzie ciśnienie wody jest utrzymywane na stabilnym poziomie. Przyłącze gwintowe G1 (F) wymaga dopasowania odpowiedniego złącznika z gwintem zewnętrznym G1 (M). Przed montażem należy sprawdzić szczelność połączeń gwintowych, stosując taśmę teflonową lub inny materiał uszczelniający.

Obsługa z kluczem FLO 88927

Do uruchomienia przepływu wody wymagany jest klucz FLO 88927, który po włożeniu w zawór odblokowuje mechanizm sprężynowy. Klucz można połączyć ze zraszaczem, pistoletem do węża lub bezpośrednio z węzem ogrodowym. Po zakończeniu podlewania wystarczy odłączyć klucz – zawór automatycznie zamknie się pod wpływem sprężyny i ciśnienia wody.

Konserwacja

Klapka ochronna powinna być zamknięta, gdy zawór nie jest używany. Okresowo należy sprawdzać stan uszczelek gumowych i w razie potrzeby wymienić je na nowe. Przed sezonem zimowym zaleca się odpowietrzenie linii i zabezpieczenie zaworu przed zamarznięciem wody w mechanizmie.

Produkty powiązane

Do pełnej funkcjonalności zaworu szybkozłącznego YYY99 88926 wymagany jest klucz FLO 88927, który stanowi element otwierający mechanizm przepływu. Klucz można łączyć z różnymi końcówkami: zraszaczami, pistoletami natryskowymi lub bezpośrednio z węzem ogrodowym wyposażonym w odpowiednie złączki.

...