

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zblocze-do-zurawia-kd321-p-60657.html>



Zblocze do żurawia KD321

Cena brutto	90,75 zł
Cena netto	73,78 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD321
Kod producenta	KD321
Kod EAN	5901638114846
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zblocze do żurawia KD321

Zblocze KD321 marki KRAFT&DELE to element wykonawczy żurawia warsztatowego służący do zaczepiania i podnoszenia ładunków. Wyposażone w mechanizm balansera, umożliwia precyzyjne wyważenie podnoszonego przedmiotu względem jego środka ciężkości — co ma bezpośrednie znaczenie dla stabilności i bezpieczeństwa operacji.

Model KD321
Udźwig znamionowy 900 kg
Wymiary 44 × 20 × 5,5 cm
Waga własna 6 kg

Charakterystyka

Balanser środka ciężkości
Mechanizm balansera pozwala na regulację punktu zawieszenia ładunku względem jego środka ciężkości. Dzięki temu podnoszony przedmiot pozostaje w poziomie, co eliminuje ryzyko niekontrolowanego przechylenia i ułatwia precyzyjne pozycjonowanie podczas montażu lub przenoszenia.

Udźwig 900 kg

Znamionowy udźwig 900 kg określa maksymalną masę ładunku, jaką zblocze może bezpiecznie przenieść. Wartość ta musi być zgodna z parametrami żurawia, do którego zblocze jest montowane — stosowanie zblocza z żurawiem o niższym udźwigu jest niedopuszczalne ze względów bezpieczeństwa.

Kompaktowe wymiary i niska waga własna

Wymiary 44 × 20 × 5,5 cm i masa 6 kg przekładają się na łatwy montaż oraz transport. Niska waga własna zblocza oznacza, że nie obciąża znacząco konstrukcji żurawia i nie ogranicza efektywnego udźwigu operacyjnego.

Zgodność z żurawiami warsztatowymi

Zblocze KD321 jest przeznaczone do współpracy z żurawiami warsztatowymi wyposażonymi w odpowiedni punkt zawieszenia. Przed montażem należy zweryfikować zgodność geometrii mocowania oraz dopasowanie udźwigów obu elementów.

Specyfikacja techniczna

Model	KD321
Typ	Zblocze do żurawia
Udźwig znamionowy	900 kg
Wymiary	44 × 20 × 5,5 cm
Waga własna	6 kg
Funkcja dodatkowa	Balanser — regulacja środka ciężkości
Gwarancja	12 miesięcy
Instrukcja obsługi	W języku polskim

Zastosowanie

- Podnoszenie i przenoszenie silników samochodowych w warsztacie mechanicznym
- Wyważanie i montaż ciężkich podzespołów maszynowych
- Prace załadunkowe i rozładunkowe w magazynach
- Montaż prefabrykatów i ciężkich elementów konstrukcyjnych na placach budowy
- Obsługa żurawi warsztatowych przy remoncie i serwisie maszyn
- Prace montażowe w terenie wymagające precyzyjnego pozycjonowania ładunku

Bezpieczeństwo użytkowania

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan techniczny zblocza — widoczne odkształcenia, pęknięcia lub nadmierne zużycie elementów ruchomych dyskwalifikują urządzenie z dalszej eksploatacji. Udźwig zblocza musi być dopasowany do udźwigu żurawia oraz masy podnoszonego ładunku z uwzględnieniem wymaganych współczynników bezpieczeństwa. Zblocze należy eksploatować wyłącznie zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi.