



## Zestaw do podlewania 89342 FLO

Cena brutto	<b>20,47 zł</b>
Cena netto	<b>16,64 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>89342</b>
Kod producenta	<b>89342</b>
Kod EAN	<b>5906083893421</b>
Producent	<b>Flo</b>
Długość węża [m]	<b>10</b>
Średnica węża [cal]	<b>8,5 mm</b>
Materiał	<b>PVC</b>
Jednostka	<b>KPL</b>

### Opis produktu

#### Zestaw do podlewania 89342 FLO

Kompletny zestaw ogrodowy zawierający wąż z armaturą, stojak montażowy oraz wielofunkcyjny pistolet zraszający. Rozwiązanie zapewniające wszystkie elementy niezbędne do nawadniania powierzchni ogrodowych w jednym zestawie.

Długość węża 10 m

Średnica węża 8,5 mm

Liczba strumieni 8 funkcji

Model FLO 89342

### Charakterystyka zestawu do podlewania

#### Wąż ogrodowy 10 metrów

Średnica wewnętrzna 8,5 mm zapewnia przepływ wody odpowiedni do standardowych instalacji domowych z ciśnieniem 2-4 bary. Długość 10 metrów umożliwia obsługę powierzchni do około 80 m<sup>2</sup> przy pracy z jednego punktu czerpania wody.

### Pistolet zraszający 8-funkcyjny

Regulacja strumienia obejmuje tryby: płaski (szeroki zasięg), punktowy (celowany), prysznic (delikatne nawadnianie), skupiony (zwiększony zasięg), mgła (rozsady), stożkowy (średni zasięg), ciek (precyzyjne dolewanie). Zmiana funkcji następuje przez obrót głowicy.

### Stojak montażowy do węża

Wymiary 160 × 140 × 275 mm pozwalają na przechowywanie węża w zorganizowany sposób. Konstrukcja zapobiega załamaniu węża i ułatwia jego rozwijanie oraz zwijanie po zakończeniu pracy.

### Kompletna armatura przyłączeniowa

Zestaw zawiera przyłącze do kranu 3/4" (gwint zewnętrzny standardowy w instalacjach wodnych) oraz dwie złączki szybkozłączne 3/8" umożliwiające połączenie węża z pistoletem i kranem bez użycia narzędzi.

## Specyfikacja techniczna

Model	FLO 89342
Długość węża	10 m
Średnica węża	8,5 mm (wewnętrzna)
Liczba funkcji pistoletu	8 strumieni
Wymiary stojaka	160 × 140 × 275 mm
Przyłącze do kranu	3/4" (gwint zewnętrzny)
Złączki szybkozłączne	2 szt. × 3/8"
Zawartość zestawu	Wąż, stojak, pistolet, 2 złączki, przyłącze

## Zastosowanie zestawu do podlewania

- Nawadnianie trawników — strumień płaski lub prysznicowy
- Podlewanie klombów kwiatowych — tryb mgły lub prysznic
- Mycie powierzchni brukowanych — strumień skupiony
- Podlewanie roślin doniczkowych — tryb ciek
- Nawadnianie żywopłotów — strumień stożkowy
- Zraszanie rozsad i sadzonek — funkcja mgły
- Czyszczenie narzędzi ogrodowych — strumień punktowy
- Napełnianie pojemników wodą — tryb ciek

---

## Funkcje strumieni pistoletu zraszającego

---

### **Płaski**

Szeroki, płaski strumień do szybkiego pokrycia dużych powierzchni trawników. Zasięg do 5 metrów w zależności od ciśnienia wody.

### **Punktowy**

Skoncentrowany strumień o małej średnicy, umożliwiający precyzyjne podlewanie pojedynczych roślin lub czyszczenie określonych miejsc.

### **Prysznic**

Delikatny, rozproszony strumień imitujący deszcz. Zalecany do podlewania wrażliwych roślin, które mogłyby zostać uszkodzone silnym strumieniem.

### **Skupiony**

Strumień o zwiększonym ciśnieniu i zasięgu, stosowany do mycia powierzchni oddalonych lub trudno dostępnych miejsc.

### **Mgła**

Bardzo drobne rozpylenie wody tworzące efekt mgiełki. Optymalne do zraszania rozsąd, sadzonek oraz roślin wymagających wysokiej wilgotności powietrza.

### **Stożkowy**

Strumień w kształcie stożka, łączący cechy strumienia płaskiego i punktowego. Uniwersalne zastosowanie przy średnim zasięgu.

### **Ciek**

---

Pojedynczy, delikatny strumień bez rozpylenia. Służy do precyzyjnego dolewania wody do doniczek lub napełniania pojemników bez rozchlapywania.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem należy przepłukać wąż wodą przez 1-2 minuty w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń produkcyjnych. Złączki szybkozłączne 3/8" montuje się przez naciśnięcie i obrót — słyszalny klik potwierdza prawidłowe połączenie.

Przyłącze 3/4" pasuje do standardowych kranów ogrodowych. W przypadku innych średnic konieczne może być zastosowanie adaptera (nie wchodzi w skład zestawu). Po zakończeniu pracy zaleca się odłączenie węża od kranu i spuszczenie pozostałej wody.

Stojak montuje się w miejscu chronionym przed bezpośrednim nasłonecznieniem, co wydłuża żywotność węża. Po każdym użyciu wąż należy zwinąć na stojaku, unikając ostrych zagięć. Przed sezonem zimowym cały zestaw należy osuszyć i przechowywać w pomieszczeniu o temperaturze powyżej 0°C.

Pistolet zraszający wymaga okresowego czyszczenia dysz — wapń z twardej wody może zmniejszać przepływ. Wystarczy przepłukanie octem lub odkamieniaczem. Uszczelki w złączkach należy sprawdzać co sezon i w razie potrzeby wymieniać.