

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-ibc-nakretka-s60x6-kran-na-waz-32mm-45-mauser-g70204-geko-p-64038.html>



Zestaw - IBC nakrętka S60x6 + kran na wąż 32mm 45° - mauser G70204 GEKO

Cena brutto	11,01 zł
Cena netto	8,95 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	G70204
Kod producenta	G70204
Kod EAN	5903418301033
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zestaw IBC – nakrętka S60x6 + kran na wąż 32 mm 45° (Mauser) GEKO G70204

Kompletny zestaw do podłączenia zbiornika IBC typu Mauser do instalacji ogrodowej lub przemysłowej. W skład zestawu wchodzi nakrętka gwintowana S60x6 z uszczelką, zawór kulowy z końcówką na wąż 32 mm zagiętą pod kątem 45° oraz taśma teflonowa PTFE — wszystkie elementy niezbędne do szczelnego montażu bez konieczności dokupowania dodatkowych części.

Gwint nakrętki S60x6
Średnica końcówki 32 mm
Kąt kranu 45°
Długość całkowita 20 cm

Charakterystyka zestawu

Gwint S60x6 — bezpośrednia kompatybilność z IBC

Nakrętka z gwintem S60x6 pasuje bezpośrednio do standardowych otworów spustowych zbiorników IBC, w tym zbiorników Mauser. Eliminuje potrzebę stosowania redukcji lub przejściówek, co skraca czas montażu i ogranicza liczbę potencjalnych punktów

nieszczelności.

Zagięcie 45° — kontrolowane opróżnianie zbiornika

Kąt 45° kieruje strumień cieczy w dół lub na zewnątrz, co umożliwia podłączenie węża bez jego nadmiernego zginania przy ścianie zbiornika. Ułatwia też grawitacyjne opróżnianie pojemnika, gdy zbiornik stoi na podwyższeniu lub w palecie.

Zawór kulowy z dźwignią — precyzyjna regulacja przepływu

Mechanizm kulowy zapewnia pełne otwarcie lub zamknięcie przepływu jednym ruchem dźwigni. Obsługa jedną ręką jest praktyczna podczas pracy z wężem lub pompą. Zawór kulowy charakteryzuje się niskim oporem przepływu w pozycji otwartej.

Materiał PP/PE odporny na UV i chemię

Tworzywo polipropylenowe i polietylenowe jest odporne na działanie promieniowania UV, wilgoci oraz szerokiego zakresu substancji chemicznych — rozcieńczonych kwasów, zasad, nawozów i wody. Zestaw nadaje się zarówno do użytku wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz.

Zawartość zestawu

Nakrętka IBC S60x6 z uszczelką | Zawór kulowy z końcówką na wąż 32 mm (zagięcie 45°) | Taśma teflonowa PTFE 12 mm

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G70204
Typ gwintu nakrętki	S60x6
Średnica końcówki na wąż	32 mm
Kąt kranu	45°
Długość całkowita	20 cm
Rodzaj zaworu	Kulowy, ręczny z dźwignią
Materiał	PP/PE (polipropylen/polietylen)
Odporność materiału	UV, chemikalia, wilgoć
Kolor	Biało-niebieski

Uszczelnienie	Uszczelka w nakrętce + taśma PTFE 12 mm
Kompatybilność	Zbiorniki IBC z gwintem S60x6 (m.in. Mauser)

Zastosowanie

- Opróżnianie i pobór cieczy ze zbiorników IBC Mauser oraz innych pojemników z gwintem S60x6
- Podłączenie zbiornika IBC do instalacji nawadniania ogrodowego przez wąż 32 mm
- Magazynowanie i dystrybucja wody deszczowej w systemach retencyjnych
- Zastosowania rolnicze — pobór nawozów płynnych, środków ochrony roślin i wody do oprysków
- Przemysłowy spust cieczy technicznych, rozcieńczonych chemikaliów i płynów procesowych
- Tymczasowe instalacje spustowe na budowach i w warsztatach
- Podłączenie zbiornika do pompy ogrodowej lub przemysłowej przez wąż ssący 32 mm

Jak sprawdzić kompatybilność ze zbiornikiem IBC

Gwint S60x6 to standard stosowany w zdecydowanej większości zbiorników IBC o pojemności 600–1000 l, w tym w pojemnikach Mauser, Schütz i Sotralentz. Przed zakupem należy sprawdzić oznaczenie gwintu na króćcu spustowym zbiornika — najczęściej jest wytłoczone lub opisane na etykiecie zbiornika. Końcówka na wąż 32 mm pasuje do standardowych węży ogrodowych i przemysłowych o wewnętrznej średnicy 32 mm (1¼").

Montaż i użytkowanie

Nakrętkę S60x6 wkręca się ręcznie na króciec spustowy zbiornika IBC po uprzednim nałożeniu uszczelki. Gwint taśmą teflonową PTFE należy uszczelnić przed ostatecznym dokręceniem zaworu kulowego — taśma zawarta w zestawie ma szerokość 12 mm, co odpowiada wymiarom gwintu. Zawór należy dokręcić kluczem, unikając nadmiernego momentu obrotowego, który mógłby uszkodzić tworzywo. Po montażu zaleca się sprawdzenie szczelności przez krótkotrwałe otwarcie zaworu i wizualną kontrolę połączeń.

Elementy z tworzywa PP/PE nie wymagają konserwacji. W przypadku przechowywania zbiornika w okresie zimowym należy opróżnić kran z cieczy reszkowej, aby zapobiec uszkodzeniu spowodowanemu zamarzaniem wody w zaworze.