

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-naprawczy-do-drewna-kd981-p-61543.html>



ZESTAW NAPRAWCZY DO DREWNA KD981

Cena brutto	53,68 zł
Cena netto	43,64 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD981
Kod producenta	KD981
Kod EAN	5901638111098
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw naprawczy do drewna KRAFT&DELE KD981

KD981 to kompaktowy zestaw do retuszu i naprawy uszkodzeń powierzchni drewnianych oraz pokrewnych materiałów. Działanie opiera się na stopieniu pałeczki woskowej i wypełnieniu nią rys, ubytków lub odprysków – bez konieczności wymiany elementów podłogi czy mebli. Zestaw zawiera 18 elementów zamkniętych w sztywnej walizce transportowej.

Model KD981
Liczba elementów 18 szt.
Pałeczki woskowe 11 kolorów
Zasilanie topika 2x AA (3W)

Charakterystyka zestawu

11 pałeczek woskowych w różnych kolorach

Szeroka paleta barw pozwala dobrać kolor wosku do odcienia naprawianej powierzchni. Mieszanie pałeczek umożliwia uzyskanie pośrednich tonacji, co ułatwia dopasowanie do niestandardowych kolorów parkietu lub laminatu.

Topik woskowy zasilany bateryjnie

Urządzenie o mocy 3W podgrzewa wosk do temperatury roboczej bez potrzeby podłączenia do sieci elektrycznej. Zasilanie z dwóch baterii AA zwiększa mobilność – zestaw można używać w dowolnym miejscu, niezależnie od dostępu do gniazdka.

Szpachelka i czyścik w komplecie

Szpachelka służy do rozprowadzania i wyrównywania stopionego wosku w miejscu ubytku. Czyścik usuwa nadmiar materiału przed polerowaniem, co pozwala uzyskać płaską, równą powierzchnię naprawy.

Materiał polerski i walizka transportowa

Materiał polerski wygładza i matuje naprawione miejsce, redukując widoczność retuszu. Szttywna walizka o wymiarach 300 x 230 x 50 mm przechowuje wszystkie elementy w jednym miejscu i chroni je przed uszkodzeniem podczas transportu.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD981
Typ	Zestaw naprawczy do drewna
Liczba elementów	18 szt.
Moc topika	3 W
Zasilanie	2x bateria AA (w zestawie)
Wymiary walizki	300 x 230 x 50 mm
Waga zestawu	42 g
Liczba pałeczek woskowych	11 szt. (różne kolory)

Skład zestawu

Pałeczki woskowe	11 szt. w różnych kolorach
Topik woskowy	1 szt.
Szpachelka	1 szt.
Czyścik	1 szt.
Materiał polerski	1 szt.
Baterie AA	2 szt.
Walizka transportowa	1 szt.

Zastosowanie

-
- Naprawa rys i ubytków w parkiecie drewnianym
 - Retusz uszkodzeń powierzchni laminatowych
 - Uzupełnianie odprysków w podłogach korkowych
 - Naprawa zarysowań w meblach drewnianych i fornirowanych
 - Wypełnianie ubytków w listwach przypodłogowych
 - Retusz powierzchni z tworzyw sztucznych imitujących drewno
 - Naprawa drobnych uszkodzeń schodów drewnianych

Dobór koloru wosku

Przy wyborze odpowiedniej pałeczki woskowej warto porównać jej kolor z naprawianą powierzchnią w naturalnym świetle dziennym. W przypadku braku dokładnego dopasowania można stopić dwie pałeczki o zbliżonych odcieniach i wymieszać je przed nałożeniem, uzyskując pośrednią barwę. Gotowy retusz po wypoleraniu materiałem polerskim powinien być niemal niewidoczny na jednolitych powierzchniach.

Użytkowanie

Przed przystąpieniem do naprawy powierzchnia powinna być sucha i wolna od kurzu oraz tłuszczu. Topik woskowy należy zasilić dołączonymi bateriami AA i odczekać chwilę na rozgrzanie. Wybraną pałeczkę woskową przykładą się do rozgrzanego elementu topika, a stopiony wosk nanosi bezpośrednio w miejsce ubytku. Szpachelką wyrównuje się powierzchnię wosku, usuwając nadmiar. Po zastygnięciu czyścik usuwa pozostałości, a materiałem polerskim wygładza się naprawione miejsce do uzyskania jednolitej faktury.