

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-nasadek-udarowych-12-crmo-27-el-as-drive-yt-10558-yato-p-69311.html>



Zestaw nasadek udarowych 1/2" CrMo 27 el. As-Drive YT-10558 YATO

Cena brutto	170,72 zł
Cena netto	138,80 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-10558
Kod producenta	YT-10558
Kod EAN	5906083125577
Producent	YATO

Opis produktu

Zestaw nasadek udarowych 1/2" CrMo 27 elementów As-Drive YT-10558 YATO

Komplet 27 nasadek udarowych i akcesoriów z napędem 1/2" (12,7 mm), wykonanych ze stali chromowo-molibdenowej z profilem roboczym As-Drive. Zestaw przeznaczony do współpracy z kluczami udarowymi pneumatycznymi i elektrycznymi, przystosowany do pracy przy wysokich obciążeniach dynamicznych w serwisach samochodowych i warsztatach przemysłowych.

Napęd 1/2" (12,7 mm)
Materiał Stal CrMo
Twardość 43-47 HRC
Liczba elementów 27 szt.

Charakterystyka zestawu

Profil As-Drive

Profil roboczy As-Drive przenosi moment obrotowy na boczne powierzchnie łba śruby lub nakrętki, a nie na ich krawędzie. Zmniejsza to ryzyko ześlizgnięcia i deformacji łba, co ma szczególne znaczenie przy zabezpieczonych lub mocno dokręconych połączeniach.

Stal chromowo-molibdenowa (CrMo)

Stop CrMo cechuje się wyższą odpornością na uderzenia i zmęczenie materiału w porównaniu ze stalą chromowo-wanadową. Nasadki udarowe muszą pochłaniać energię uderzeń generowaną przez klucz pneumatyczny lub elektryczny — stąd wymóg stosowania materiałów przeznaczonych wyłącznie do pracy udarowej.

Twardość 43-47 HRC i powłoka fosforanowa

Zakres twardości 43–47 HRC oznacza, że nasadki są wystarczająco twarde, by nie odkształcać się podczas pracy, a jednocześnie zachowują pewien poziom udarności — nie są kruche. Powłoka fosforanowa ogranicza korozję powierzchniową i ścieranie w warunkach warsztatowych.

Kompletność zestawu i walizka

Zestaw obejmuje nasadki krótkie (15 rozmiarów), długie Deep (6 rozmiarów), nasadki do śrub kół (3 rozmiary) oraz przedłużkę, przegub uniwersalny i adapter 1/2"-1/4" hex. Walizka zamykana na zatrzaski zapewnia porządek i ułatwia kontrolę kompletności narzędzi.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-10558
Producent	YATO
Rozmiar uchwytu narzędziowego	1/2" (12,7 mm)
Materiał	Stal chromowo-molibdenowa (CrMo)
Wykończenie powierzchni	Fosfatowana (zwiększona odporność na korozję i ścieranie)
Twardość	43–47 HRC
Profil roboczy	As-Drive
Liczba elementów	27 szt.
Nasadki udarowe krótkie 1/2"	10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm (15 szt.)
Nasadki udarowe długie Deep 1/2"	13, 17, 19, 21, 22, 24 mm (6 szt.)
Nasadki do śrub kół Wheel Nut 1/2"	17, 19, 21 mm (3 szt.)
Przedłużka udarowa 1/2"	3" (ok. 76 mm) (1 szt.)
Przegub uniwersalny udarowy	1/2" (1 szt.)
Adapter	1/2" kwadrat – 1/4" hex, długość 70 mm (1 szt.)
Opakowanie	Walizka zamykana na zatrzaski

Zastosowanie

- Demontaż i montaż kół w serwisach samochodowych przy użyciu kluczy pneumatycznych
- Odkręcanie zabezpieczonych śrub i nakrętek podczas napraw podwozia i zawieszenia
- Prace serwisowe przy silnikach i skrzyniach biegów wymagające wysokiego momentu obrotowego
- Montaż i demontaż połączeń śrubowych w maszynach przemysłowych i urządzeniach
- Prace budowlane i instalacyjne z użyciem kluczy udarowych elektrycznych
- Serwis pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych (rozmiary 27, 30, 32 mm)
- Praca w ograniczonej przestrzeni z użyciem przegubu uniwersalnego i nasadek długich Deep
- Użycie z wkrętarkami udarowymi poprzez adapter 1/2"-1/4" hex

Kompatybilność z kluczami udarowymi

Nasadki z zestawu YT-10558 są przeznaczone wyłącznie do kluczy udarowych z napędem 1/2". Nie należy ich stosować z kluczami dynamometrycznymi ani standardowymi grzechotkami — nasadki udarowe nie są projektowane do pracy z momentem statycznym i mogą nie pasować wymiarowo do uchwytów innych niż udarowe 1/2". Przed użyciem należy upewnić się, że klucz udarowy obsługuje nasadki z zatrzaskiem kulkowym 1/2".

Użytkowanie i konserwacja

Powłoka fosforanowa zapewnia podstawową ochronę przed korozją, jednak w środowisku o podwyższonej wilgotności lub przy kontakcie z płynami warsztatowymi zaleca się okresowe smarowanie nasadek olejem antykorozyjnym. Po każdym użyciu warto oczyścić nasadki z zanieczyszczeń, szczególnie wewnątrz gniazda roboczego — resztki rdzy lub brudu mogą utrudniać prawidłowe osadzenie na łbie śruby i powodować ześlizgnięcie podczas pracy udarowej.

Przegub uniwersalny udarowy wymaga regularnego sprawdzania luzu — nadmierny luz w przegubie może powodować nierównomierne przenoszenie uderzeń i przyspieszone zużycie zarówno przegubu, jak i nasadki. Walizka z wyprofilowanymi gniazdami ułatwia kontrolę kompletności zestawu przed każdym użyciem.