

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-piaskujacy-do-piaskarki-g02026-cg02026-9-geko-p-17176.html>

Zestaw piaskujący do piaskarki (G02026) CG02026-9 GEKO

Cena brutto	136,05 zł
Cena netto	110,61 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG02026-9
Kod producenta	CG02026-9
Kod EAN	5901477134982
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zestaw piaskujący do piaskarki GEKO CG02026-9

Kompletny zestaw akcesoriów do piaskarki pneumatycznej GEKO G02026, zawierający dysze i adaptery umożliwiające regulację strumienia ścierniwa oraz dostosowanie do różnych powierzchni i stopnia zabrudzenia.

Kompatybilność Piaskarka GEKO G02026

Typ produktu Zestaw akcesoriów

Model CG02026-9

Charakterystyka zestawu

Kompatybilność z piaskarką GEKO G02026

Zestaw zaprojektowano specjalnie dla modelu G02026, co zapewnia pełną zgodność wymiarową i funkcjonalną. Wszystkie elementy pasują bez konieczności dodatkowych adaptacji, eliminując ryzyko nieszczelności i utraty ciśnienia podczas pracy.

Dysze o różnych średnicach

Różne rozmiary dysz pozwalają dostosować szerokość i intensywność strumienia piaskującego. Węższe dysze umożliwiają precyzyjną pracę w trudno dostępnych miejscach, szersze przyspieszają obróbkę dużych powierzchni.

Adaptory montażowe

Elementy łączące ułatwiają szybką wymianę dysz bez konieczności używania narzędzi. Pozwalają dostosować konfigurację zestawu do aktualnego zadania w kilka sekund, co zwiększa efektywność pracy.

Konstrukcja odporna na ścieranie

Materiały wykonania wytrzymują kontakt z abrazywnym ścierniwem pod ciśnieniem. Części narażone na bezpośrednie oddziaływanie piasku wykonano z materiałów odpornych na erozję, co wydłuża okres użytkowania zestawu.

Specyfikacja techniczna

Model	CG02026-9
Przeznaczenie	Piaskarka pneumatyczna GEKO G02026
Typ produktu	Zestaw akcesoriów piaskujących
Zawartość	Dysze, adaptory montażowe
Producent	GEKO

Zastosowanie

- Usuwanie rdzy z elementów metalowych przed malowaniem lub spawaniem
- Czyszczenie starych powłok lakierniczych z powierzchni karoserii
- Obróbka elementów przed renowacją w warsztatach mechanicznych
- Matowienie powierzchni metalowych i szklanych
- Przygotowanie podłoży betonowych do nakładania powłok
- Czyszczenie elementów maszyn z osadów i zanieczyszczeń
- Renowacja narzędzi i części w domowych warsztatach

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i wymiana elementów

Przed montażem należy upewnić się, że piaskarka jest odłączona od źródła sprężonego powietrza. Dysze i adaptory montuje się poprzez wkręcenie lub wsunięcie zgodnie z instrukcją urządzenia bazowego. Po zakończeniu pracy warto oczyścić elementy z pozostałości ścierniwa.

Dobór dyszy do zadania

Do precyzyjnych prac na małych powierzchniach stosuje się dysze o mniejszej średnicy. Przy czyszczeniu dużych płaszczyzn warto użyć szerszych dysz, które przyspieszają proces. Intensywność piaskowania zależy również od ciśnienia sprężonego powietrza i rodzaju stosowanego ścierniwa.

Przechowywanie zestawu

Elementy zestawu należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczone przed wilgocią i zanieczyszczeniami. Regularne sprawdzanie stanu technicznego dysz pozwala wcześniej wykryć zużycie i wymienić uszkodzone części.

Produkty powiązane

Do efektywnej pracy z zestawem piaskującym potrzebne są: piaskarka pneumatyczna GEKO G02026, kompresor o odpowiedniej wydajności, ścierniwo piaskujące (piasek, elektrokorund, granulat szklany), oraz środki ochrony osobistej – maska przeciwpyłowa, okulary ochronne i rękawice robocze.