

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/polmaski-filtrujace-jednorazowe-ffp1k-3szt-yt-7485-yato-p-7884.html>

Półmaski filtrujące jednorazowe FFP1/K 3szt / YT-7485 / YATO

Cena brutto	10,06 zł
Cena netto	8,18 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-7485
Kod producenta	YT-7485
Kod EAN	5906083974854
Producent	YATO
Kategoria ochrony	P1
Jednostka	SZT
Zaworek	nie

Opis produktu

Półmaski filtrujące jednorazowe FFP1 YATO YT-7485

Jednorazowe półmaski filtrujące klasy FFP1 marki YATO stanowią podstawową ochronę dróg oddechowych przed pyłami i aerozolami w środowisku pracy. Zestaw zawiera 3 sztuki półmasek o ergonomicznym kształcie, zapewniających skuteczną filtrację cząstek stałych i ciekłych.

Klasa ochrony FFP1

Ilość w zestawie 3 sztuki

Model YT-7485

Typ Jednorazowa

Charakterystyka półmasek FFP1

Klasa ochrony FFP1

Półmaski FFP1 filtrują co najmniej 80% cząstek unoszących się w powietrzu i mogą być stosowane w środowiskach, gdzie stężenie zanieczyszczeń nie przekracza 4-krotności najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS). Oznacza to ochronę przed pyłami nieszkodliwymi i drobnodyspersyjnymi.

Ergonomiczny kształt konstrukcji

Profilowany kształt półmaski zapewnia dopasowanie do konturu twarzy, minimalizując ryzyko nieszczelności i przenikania zanieczyszczeń. Konstrukcja bez zacisku nosowego upraszcza użytkowanie, choć wymaga sprawdzenia szczelności przed rozpoczęciem pracy.

Jednorazowy charakter użytkowania

Półmaski przeznaczone są do jednorazowego użycia w trakcie jednej zmiany roboczej. Po zakończeniu pracy lub w przypadku zabrudzenia, zawilgocenia lub uszkodzenia należy je wymienić na nowe. Nie można ich czyścić ani dezynfekować.

Zestaw 3 sztuk

Opakowanie zawiera trzy półmaski, co wystarcza na kilka dni pracy lub umożliwia wymianę w trakcie dłuższych zmian roboczych. Format zestawu jest ekonomiczny przy regularnym stosowaniu sprzętu ochrony indywidualnej.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-7485
Klasa ochrony	FFP1
Typ	Półmaska filtrująca jednorazowa
Ilość w opakowaniu	3 sztuki
Skuteczność filtracji	Min. 80% cząstek
Maksymalne stężenie zanieczyszczeń	Do 4 x NDS
Zacisk nosowy	Nie
Przeznaczenie	Ochrona przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i ciekłych

Zastosowanie półmasek FFP1

Półmaski filtrujące klasy FFP1 znajdują zastosowanie w pracach, gdzie występują pyły i aerozole o stężeniu nieprzekraczającym 4-krotności NDS. Typowe obszary użytkowania obejmują:

-
- Prace remontowo-budowlane – ochrona przed pyłem gipsowym, cementowym, wapiennym
 - Przemysł spożywczy – ochrona przed pyłem mąki, cukru, przypraw
 - Przemysł drzewny – ochrona przed pyłem z miękkiego drewna
 - Rolnictwo – ochrona przed pyłem zbożowym, siana, paszy
 - Produkcja materiałów budowlanych – ochrona przed pyłem ceramicznym, glinianym
 - Prace porządkowe – ochrona przed kurzem i drobnymi zanieczyszczeniami
 - Ogrodnictwo – ochrona przed pyłem organicznym i ziemią

Ważne informacje o zakresie ochrony

Półmaski FFP1 nie chronią przed substancjami toksycznymi, gazami, parami, dymami spawalniczymi ani pyłami o wysokiej toksyczności (np. azbest, krzemionka krystaliczna). W takich środowiskach konieczne są półmaski wyższych klas (FFP2, FFP3) lub respiratory z odpowiednimi filtrami.

Użytkowanie i konserwacja

Zakładanie półmaski

Przed założeniem należy sprawdzić, czy półmaska nie jest uszkodzona. Należy ją umieścić na twarzy, zakrywając nos i usta, a następnie naciągnąć gumki mocujące za głowę. Po założeniu trzeba sprawdzić szczelność – wykonać gwałtowny wydech i wdech, obserwując, czy powietrze nie ucieka przy brzegach półmaski.

Wymiana półmaski

Półmaskę należy wymienić, gdy:

- Oddychanie staje się utrudnione z powodu zatkania filtra
- Półmaska uległa zawilgoceniu lub zabrudzeniu
- Nastąpiło uszkodzenie mechaniczne materiału lub gumek
- Zakończono zmianę roboczą

Przechowywanie

Nieużywane półmaski należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego działania promieni słonecznych. Opakowanie powinno pozostać zamknięte do momentu użycia.

Zgodność z normami

Półmaski filtrujące FFP1 są klasyfikowane zgodnie z normą EN 149, która określa minimalne wymagania dotyczące skuteczności filtracji, oporu oddechowego i szczelności. Przed użyciem warto sprawdzić, czy produkt posiada odpowiednie certyfikaty CE.