

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/dysk-szlifierski-do-dyskow-diamantowych-100mm-schmith-sch04d70001-p-59429.html>



## Dysk szlifierski do dysków diamentowych 100mm Schmith SCH04D70001

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | 25,51 zł          |
| Cena netto       | 20,74 zł          |
| Dostępność       | Dostępny od ręki  |
| Czas wysyłki     | natychmiast       |
| Numer katalogowy | SCH04D70001       |
| Kod producenta   | SCH04D70001       |
| Kod EAN          | 5902004781938     |
| Producent        | Narzędzia SCHMITH |

### Opis produktu

#### Dysk szlifierski do dysków diamentowych 100mm Schmith SCH04D70001

Talerz szlifierski z systemem mocowania na rzep, przeznaczony do montażu dysków diamentowych w szlifierkach kątowych. Umożliwia pracę zarówno na mokro, jak i na sucho przy obróbce kamienia, betonu i ceramiki.

|                              |
|------------------------------|
| Średnica tarczy 100 mm       |
| Typ mocowania M14            |
| System chwytny Rzep (velcro) |
| Model SCH04D70001            |

### Charakterystyka produktu

#### Gwint M14

Standardowy gwint M14 zapewnia kompatybilność z większością szlifierek kątowych dostępnych na rynku europejskim. Gwint wkręca się bezpośrednio na wrzeciono szlifierki bez potrzeby stosowania dodatkowych adapterów.

### Mocowanie na rzep

System rzepowy pozwala na szybką wymianę dysków diamentowych bez użycia narzędzi. Powierzchnia rzepowa utrzymuje dysk stabilnie podczas pracy, jednocześnie umożliwiając łatwe zdejmowanie po zakończeniu szlifowania.

### Średnica 100 mm

Rozmiar 100 mm odpowiada standardowym dysków diamentowym o tej samej średnicy. Talerz współpracuje ze szlifierkami kątowymi o mocy od 500 do 1200 W, typowo stosowanymi do prac wykończeniowych.

### Praca na mokro i sucho

Konstrukcja tarczy umożliwia montaż zarówno dysków do pracy na sucho, jak i dysków wymagających chłodzenia wodą. Materiały odporne na wilgoć zapewniają trwałość przy szlifowaniu z użyciem wody.

## Specyfikacja techniczna

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Model                       | SCH04D70001                     |
| Producent                   | Schmith                         |
| Średnica tarczy             | 100 mm                          |
| Typ mocowania do szlifierki | Gwint M14                       |
| System mocowania dysku      | Rzep (velcro)                   |
| Kompatybilność dysków       | Dyski diamentowe 100 mm na rzep |
| Tryb pracy                  | Na mokro i na sucho             |

## Zastosowanie

- Szlifowanie powierzchni kamiennych (granit, marmur, piaskowiec)
- Wygładzanie betonu i wylewek betonowych
- Obróbka płytek ceramicznych i gresu
- Usuwanie nierówności z powierzchni mineralnych
- Przygotowanie powierzchni pod dalsze powłoki
- Szlifowanie krawędzi po cięciu materiałów kamiennych
- Renowacja schodów betonowych i kamiennych
- Prace wykończeniowe w budownictwie i kamieniarstwie

## Użytkowanie i konserwacja

### Sprawdzanie kompatybilności

---

Przed zakupem należy sprawdzić gwint wrzeciona szlifierki kątovej. Gwint M14 to standard w elektronarzędziach europejskich marek. W przypadku szlifierek z gwintem 5/8" konieczny będzie adapter. Średnica 100 mm odpowiada rozmiarowi dysków, które będą montowane na talerzu.

### **Montaż tarczy**

Talerz należy nakręcić na wrzeciono szlifierki zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Dokręcanie wykonuje się ręcznie lub kluczem, unikając nadmiernego dokręcania. Po zamontowaniu tarczy można nakleić dysk diamentowy, dociskając go równomiernie do powierzchni rzepowej.

### **Konserwacja**

Po pracy na mokro talerz należy oczyścić z resztek kamienia i osadu mineralnego. Powierzchnię rzepową czyści się szczotką z twardym włosiem, usuwając zanieczyszczenia, które mogą osłabić przyczepność dysków. Gwint należy okresowo smarować smarem technicznym, aby zapobiec zaciśnięciu na wrzecionie.

### **Produkty powiązane**

Do tego tarza szlifierskiego zaleca się stosowanie dysków diamentowych 100 mm z mocowaniem na rzep, dostępnych w różnych gradacjach ziarna (od 50 do 3000) w zależności od etapu obróbki. Do pracy na mokro niezbędny jest system chłodzenia wodą lub szlifierka z możliwością podłączenia węża.

...