

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/masazer-125w-9el-kd3081-kraftdele-p-62893.html>

MASAŻER 125W 9EL. KD3081 KRAFT&DELE

Cena brutto	138,00 zł
Cena netto	112,20 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3081
Kod producenta	KD3081
Kod EAN	5903957008417
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Masażer perkusyjny Kraft&Dele KD3081 — 125W, 9 głowic, 30 prędkości

KD3081 to bezprzewodowy masażer perkusyjny z silnikiem bezszczotkowym o mocy 125W. Urządzenie generuje wibracje o wysokiej częstotliwości (1200–3500 uderzeń/min), które docierają do głębszych warstw tkanki mięśniowej. W zestawie znajduje się 9 wymiennych głowic dostosowanych do różnych partii ciała i technik masażu.

Moc silnika 125W

Liczba głowic 9 szt.

Poziomy prędkości 30

Poziom hałasu

Charakterystyka urządzenia

Silnik bezszczotkowy 125W

Silniki bezszczotkowe charakteryzują się wyższą sprawnością energetyczną i dłuższą żywotnością w porównaniu do silników szczotkowych. Moment obrotowy jest utrzymywany równomiernie nawet przy mocniejszym docisku głowicy do ciała, co przekłada się na stabilność masażu bez utraty siły uderzenia.

30 poziomów regulacji prędkości

Zakres prędkości od 1200 do 3500 uderzeń na minutę pozwala na precyzyjne dopasowanie intensywności masażu — od delikatnego rozgrzewania tkanek po głęboki masaż regeneracyjny. Sterowanie odbywa się przez ekran dotykowy LCD, który umożliwi obsługę jednym palcem.

Akumulator litowo-jonowy

Wbudowany akumulator Li-Ion ładuje się w czasie 1-1,5 godziny. Czas pracy wynosi od 2 do 6 godzin w zależności od wybranego poziomu prędkości i siły nacisku. Wyjmowany zwalnicznik baterii ułatwia wymianę lub transport urządzenia.

Poziom hałasu poniżej 40 dB

Wartość 40 dB odpowiada mniej więcej poziomowi cichej biblioteki. Zastosowana w silniku technologia redukcji hałasu sprawia, że urządzenie można używać bez zakłócania otoczenia — w domu, biurze lub podczas podróży.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3081
Marka	Kraft&Dele
Moc silnika	125W
Typ silnika	Bezszcotkowy (Brushless)
Zakres prędkości	1200-3500 uderzeń/min
Liczba poziomów prędkości	30
Liczba głowic w zestawie	9
Poziom hałasu	
Typ akumulatora	Litowo-jonowy (Li-Ion)
Czas ładowania	1-1,5 godziny
Czas pracy	2-6 godzin (zależnie od ustawień)
Sterowanie	Ekran dotykowy LCD
Zasilanie	Bezprzewodowe (akumulator)
Zawartość zestawu	Masażer, 9 głowic wymiennych, etui, oryginalne opakowanie

Głowice wymienne — rodzaje i zastosowanie

Zestaw 9 głowic pozwala na dostosowanie techniki masażu do konkretnej partii ciała lub celu treningowego. Poniżej

przedstawiono charakterystykę każdej z nich:

Głowica Piłka Mocny nacisk rozłożony na większej powierzchni — do dużych partii mięśniowych, np. brzucha, ramion, ud.

Głowica U-kształtna Konstrukcja w kształcie litery U umożliwia masaż w okolicach kręgosłupa bez bezpośredniego nacisku na wyrostki kostne.

Głowica Łopatką Przeznaczona do dużych partii mięśniowych z izolowanym naciskiem na mniejszej powierzchni — przydatna przy rozluźnianiu napiętych pasm mięśniowych.

Głowica Płaska Dociera do głęboko położonych mięśni o zbitej strukturze, takich jak mięśnie pleców czy mięśnie czworogłowe uda.

Głowica Korkowa Najbardziej sprężysta w zestawie — stosowana do masażu mięśni w bezpośrednim sąsiedztwie kości, gdzie twardsze głowice byłyby zbyt inwazyjne.

Głowica Pocisk Punktowy, skoncentrowany nacisk — przeznaczona do terapii punktów spustowych (trigger points) i miejscowego rozluźniania głębokich napięć.

Głowica Punktowa Delikatniejsza wersja masażu punktowego — stosowana przy bardzo spiętych, wrażliwych partiach mięśni, gdzie mocniejszy nacisk byłby zbyt intensywny.

Głowica Duży Łuk Końcówka do masażu dużych powierzchni mięśniowych — pobudza krążenie krwi, co wspomaga szybszą regenerację po wysiłku.

Zastosowanie

- Regeneracja mięśni po treningu siłowym lub wytrzymałościowym
- Rozgrzewka przed aktywnością fizyczną — pobudzenie przepływu krwi
- Rozluźnianie przykurczonych mięśni u osób pracujących w pozycji siedzącej
- Masaż okolic kręgosłupa przy użyciu głowicy U-kształtnej
- Terapia punktów spustowych (trigger points) — głowica Pocisk lub Punktowa
- Masaż dużych partii mięśniowych: ud, łydek, pleców, ramion
- Codzienna relaksacja i redukcja napięcia mięśniowego
- Użytek domowy, podróże — urządzenie bezprzewodowe z etui transportowym

Informacja o kompatybilności głowic

Wszystkie 9 głowic dołączonych do zestawu jest dedykowanych do modelu KD3081 i mocowanych w tym samym złączu. Przed użyciem należy upewnić się, że głowica jest pewnie osadzona w uchwycie masażera. Głowice należy czyścić po każdym użyciu za pomocą wilgotnej ściereczki — nie zanurzać w wodzie.