

Dane aktualne na dzień: 05-05-2026 00:38

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/polmaski-filtrujace-ffp2p-2szt-yt-74919-yato-p-7170.html>



PÓŁMASKI FILTRUJĄCE FFP2/P 2SZT YT-74919 YATO

Cena brutto	9,35 zł
Cena netto	7,60 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-74919
Kod producenta	YT-74919
Kod EAN	5906083749193
Producent	YATO
Kategoria ochrony	P2
Zaworek	nie
Jednostka	OPA

Opis produktu

Półmaski filtrujące FFP2/P2 YT-74919 Yato

Jednorazowe półmaski filtrujące klasy FFP2 przeznaczone do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, dymami i aerozolami w środowisku przemysłowym, budowlanym i rolniczym. Płaska konstrukcja zapewnia wygodę noszenia podczas wielogodzinnej pracy.

Klasa ochrony FFP2/P2

Typ konstrukcji Płaska

Ilość w zestawie 2 sztuki

Producent Yato

Charakterystyka półmasek FFP2 Yato

Klasa filtracji FFP2/P2

Oznaczenie FFP2 określa zdolność półmasksi do filtrowania co najmniej 94% cząstek o średnicy do 0,6 mikrometra. Parametr 10 x NDS oznacza, że maski można stosować w środowiskach, gdzie stężenie zanieczyszczeń nie przekracza dziesięciokrotności najwyższego dopuszczalnego stężenia. Zapewnia ochronę przed pyłami drobnopyle, aerozolami ciekłymi oraz dymami o niskiej i średniej toksyczności.

Płaska konstrukcja maski

Płaski kształt półmasksi przed założeniem pozwala na kompaktowe przechowywanie i łatwy transport. Po rozłożeniu dopasowuje się do konturu twarzy, tworząc szczelną barierę ochronną. Konstrukcja minimalizuje opór oddechowy, co ma znaczenie podczas pracy wymagającej wysiłku fizycznego.

Jednorazowe użycie

Półmasksi przeznaczone są do jednorazowego zastosowania lub pracy w ciągu jednej zmiany roboczej. Po zakończeniu pracy lub w przypadku zauważalnego zwiększenia oporu oddechowego należy wymienić maskę na nową. Nie należy czyścić ani dezynfekować półmasksi filtrujących, ponieważ obniża to ich skuteczność.

Zestaw 2 sztuk

Opakowanie zawiera dwie półmasksi, co pozwala na wymianę w trakcie dłuższych prac lub zabezpieczenie na dwie oddzielne zmiany robocze. Umożliwia również stosowanie przez dwóch pracowników podczas krótszych zadań wymagających ochrony dróg oddechowych.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-74919
Producent	Yato
Klasa ochrony	FFP2/P2
Typ konstrukcji	Płaska
Skuteczność filtracji	Min. 94% cząstek $\geq 0,6 \mu\text{m}$
Maksymalne stężenie zanieczyszczeń	Do 10 x NDS
Ilość w opakowaniu	2 sztuki
Przeznaczenie	Jednorazowe użycie

Zastosowanie półmasksi FFP2

-
- Prace spawalnicze - ochrona przed dymami spawalniczymi i aerozolami metalicznymi
 - Budownictwo - zabezpieczenie przed pyłami cementowymi, gipsowymi i mineralnymi
 - Przemysł drzewny - filtracja pyłów drzewnych podczas cięcia, szlifowania i obróbki
 - Przemysł chemiczny - ochrona przed aerozolami chemicznymi o niskiej toksyczności
 - Rolnictwo - zabezpieczenie przed pyłami organicznymi, zarodnikami grzybów i pyłkami
 - Górnictwo - filtracja pyłów mineralnych w kopalniach odkrywkowych
 - Stocznie - ochrona przed pyłami metali, farb i materiałów izolacyjnych
 - Prace remontowe - zabezpieczenie przed pyłami budowlanymi i cząstkami wykończeniowymi

Ograniczenia stosowania

Półmaski FFP2 nie chronią przed gazami, parami organicznymi ani tlenkiem węgla. Nie należy ich stosować w atmosferach zagrożonych wybuchem, w pomieszczeniach o niedoborze tlenu (poniżej 19,5% objętości) ani w obecności substancji o wysokiej toksyczności wymagających wyższych klas ochrony (FFP3). W takich warunkach konieczne jest zastosowanie sprzętu z przymusowym dopływem powietrza.

Użytkowanie i konserwacja

Przed założeniem półmaski należy sprawdzić jej stan - brak uszkodzeń materiału filtracyjnego, nienaruszony kształt oraz sprawność gumek mocujących. Maskę zakłada się tak, aby szczelnie przylegała do twarzy, obejmując nos i usta. Metalowa lub plastikowa listwa nosowa powinna być dociśnięta do kształtu nosa.

Podczas noszenia należy unikać dotykania zewnętrznej powierzchni maski, ponieważ gromadzą się na niej zanieczyszczenia. Po zakończeniu pracy półmaskę zdejmuje się chwytając za gumki, unikając kontaktu z częścią filtracyjną. Zużyte maski należy umieścić w zamkniętym pojemniku na odpady.

Półmaski FFP2 tracą skuteczność w przypadku zawilgocenia, widocznego zabrudzenia lub zwiększonego oporu oddechowego. W takich sytuacjach należy niezwłocznie wymienić maskę na nową. Nie należy stosować półmasek filtrujących dłużej niż przez jedną zmianę roboczą lub zgodnie z zaleceniami producenta.

Weryfikacja dopasowania

Po założeniu maski warto wykonać prosty test szczelności: zakryć dłonią powierzchnię półmaski i wykonać głęboki wdech. Jeśli maska lekko przywiera do twarzy i nie wnika powietrze z boków, dopasowanie jest prawidłowe. W przypadku wyczuwalnego przepływu powietrza należy ponownie dopasować maskę lub wymienić na inny rozmiar.