

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/polmaski-filtrujace-jednorazowe-z-zaworem-ffp1kz-3-szt-yt-7486-yato-p-3797.html>

Półmaski filtrujące jednorazowe z zaworem FFP1/KZ 3 szt. YT-7486 YATO

Cena brutto	12,27 zł
Cena netto	9,98 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-7486
Kod producenta	YT-7486
Kod EAN	5906083974861
Producent	YATO
Kategoria ochrony	P1
Jednostka	SZT
Zaworek	tak

Opis produktu

Półmaski filtrujące jednorazowe z zaworem FFP1/KZ 3 szt. YT-7486 YATO

Jednorazowe półmaski ochronne klasy FFP1 z zaworem wydechowym, przeznaczone do ochrony dróg oddechowych przed pyłami i aerozolami w środowisku pracy. Zestaw zawiera 3 sztuki półmasek z ergonomicznym kształtem eliminującym potrzebę stosowania zacisku nosowego.

Klasa ochrony FFP1 (KZ)

Zawór wydechowy Tak

Typ Jednorazowa

Ilość w zestawie 3 szt.

Charakterystyka półmasek filtrujących FFP1 YATO

Klasa ochrony FFP1 (KZ)

Skuteczność filtracji minimum 80% cząstek do 0,6 mikrometra. Oznaczenie KZ wskazuje na ochronę przed pyłami i aerozolami cząstek stałych i ciekłych do 4-krotności Najwyższego Dopuszczalnego Stężenia. Półmaska chroni przed pyłami o niskiej i średniej toksyczności występującymi w budownictwie, przemyśle drzewnym i spożywczym.

Zawór wydechowy

Mechanizm jednokierunkowy ułatwiający wydychanie powietrza i odprowadzanie wilgoci z przestrzeni pod maską. Redukuje opór oddechowy podczas wydechu, co zwiększa komfort podczas długotrwałego noszenia. Zapobiega gromadzeniu się pary wodnej i zaparowaniu okularów ochronnych.

Ergonomiczny kształt bez zacisku nosowego

Konstrukcja półmaski z preformowanym obszarem nosowym, która dopasowuje się do kształtu twarzy bez potrzeby stosowania metalowego zacisku. Eliminuje uczucie ucisku na grzbiecie nosa i punkty nacisku, zachowując szczelność przylegania do twarzy.

Jednorazowe użycie

Półmaska przeznaczona do jednorazowego zastosowania w czasie jednej zmiany roboczej lub do momentu zauważalnego zwiększenia oporu oddechowego. Po zakończeniu pracy należy ją zutylizować. Konstrukcja jednorazowa zapewnia higienę i eliminuje ryzyko wtórnego zanieczyszczenia.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-7486
Producent	YATO
Klasa ochrony	FFP1 (KZ)
Zawór wydechowy	Tak
Typ	Jednorazowa
Maksymalne stężenie zanieczyszczeń	Do 4 x NDS
Ilość w opakowaniu	3 sztuki

Zastosowanie półmasek FFP1 w różnych branżach

- Prace budowlane i remontowe - ochrona przed pyłem betonowym, cementowym, gipsowym
- Przemysł drzewny - filtracja pyłu drzewnego podczas cięcia, szlifowania, frezowania
- Przemysł spożywczy - zabezpieczenie przed drobnoustrojami i pyłami organicznymi

-
- Rolnictwo - ochrona przed pyłami zbożowymi, paszowymi i aerozolami
 - Produkcja materiałów budowlanych - filtracja pyłów mineralnych
 - Prace porządkowe - ochrona przed kurzem i drobnymi zanieczyszczeniami
 - Transport i logistyka - zabezpieczenie podczas prac w zapyłonym środowisku

Co oznacza oznaczenie NDS

NDS (Najwyższe Dopuszczalne Stężenie) to maksymalna wartość stężenia substancji w powietrzu, która przy 8-godzinnej ekspozycji nie powoduje negatywnych skutków zdrowotnych. Półmaski FFP1 chronią w środowisku, gdzie stężenie zanieczyszczeń nie przekracza 4-krotności tej wartości.

Użytkowanie i konserwacja półmasek jednorazowych

Przed założeniem półmaski należy sprawdzić jej stan - brak uszkodzeń materiału filtrującego, prawidłowe zamocowanie gumek i sprawność zaworu wydechowego. Półmaskę zakłada się obejmując nos i ułożenie dolnej krawędzi pod brodą, a następnie umieszcza gumki za głowę - dolną na karku, górną na czubku głowy.

Po założeniu należy przeprowadzić test szczelności: zakryć dłonią powierzchnię filtrującą i wykonać głęboki wdech. Półmaska powinna przylegać do twarzy, a powietrze nie powinno przedostawać się przez krawędzie. Jeśli test jest negatywny, należy poprawić ułożenie półmaski.

Półmaskę należy wymienić na nową, gdy zauważy się zwiększony opór oddechowy, uszkodzenie materiału filtrującego, zawilgocenie lub zanieczyszczenie wewnętrznej powierzchni. Maksymalny czas użytkowania to jedna zmiana robocza. Nie należy prac, dezynfekować ani ponownie używać półmasek jednorazowych.

Ograniczenia stosowania półmasek FFP1

Półmaski klasy FFP1 nie chronią przed gazami, parami substancji chemicznych i toksycznych pyłów. Nie należy ich stosować w atmosferze z niedoborem tlenu (poniżej 19,5% objętościowo) oraz w środowisku bezpośrednio zagrażającym życiu lub zdrowiu. W takich warunkach konieczne są respiratory z doprowadzeniem powietrza lub aparaty oddechowe.