

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/siodelko-rowerowe-piankowe-z-odblaskiem-30-p-49487.html>



Siodełko rowerowe piankowe z odblaskiem (30)

Cena brutto	20,37 zł
Cena netto	16,56 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K02328
Kod producenta	K02328
Kod EAN	5901477186752
Producent	Keltin

Opis produktu

Siodełko rowerowe piankowe z odblaskiem K02328

Ergonomiczne siodełko rowerowe wykonane z pianki poliuretanowej, wyposażone w anatomiczny otwór wentylacyjny i element odblaskowy zwiększający widoczność w ruchu drogowym.

Materiał wypełnienia	Pianka poliuretanowa
Wentylacja	Otwór anatomiczny
Bezpieczeństwo	Element odblaskowy
Wodoodporność	Materiały wodoodporne

Charakterystyka

Wyprofilowana konstrukcja

Ergonomiczny kształt z anatomicznym otworem wentylacyjnym redukuje nacisk na okolice krocza i poprawia cyrkulację krwi podczas jazdy. Wyprofilowanie dostosowane do anatomii użytkownika minimalizuje ucisk na nerwy i naczynia krwionośne.

Pianka poliuretanowa

Wypełnienie z pianki PU charakteryzuje się elastycznością i zdolnością do powrotu do pierwotnego kształtu po odkształceniu. Materiał ten zachowuje właściwości amortyzujące w szerokim zakresie temperatur i nie ulega trwałemu spłaszczeniu.

Wodoodporne materiały

Zewnętrzna warstwa wykonana z wodoodpornych materiałów zapobiega wchłanianiu wilgoci podczas jazdy w deszczu lub po pozostawieniu roweru na zewnątrz. Chroni to piankę przed nasiąkaniem i utratą właściwości amortyzujących.

Element odblaskowy

Zintegrowany odblask zwiększa widoczność rowerzysty od tyłu w warunkach ograniczonej widoczności. Szczególnie istotne przy jeździe o zmierzchu, po zmroku lub w warunkach mgły, gdy światła pojazdu odbijają się od powierzchni odblaskowej.

Specyfikacja techniczna

Model	K02328
Materiał wypełnienia	Pianka poliuretanowa (PU)
Materiał zewnętrzny	Wodoodporny poliuretan
Wentylacja	Anatomiczny otwór wentylacyjny
Elementy bezpieczeństwa	Odblask tylny
Typ konstrukcji	Wyprofilowana, ergonomiczna

Zastosowanie

- Rowery miejskie i trekkingowe do codziennych dojazdów
 - Rowery rekreacyjne do spokojnych przejażdżek
 - Wymiana zużytego siodełka w rowerach standardowych
 - Rowery dziecięce i młodzieżowe (w zależności od rozmiaru)
 - Rowery elektryczne do użytku miejskiego
 - Wypożyczalnie rowerów jako element komfortowy
- Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować typ mocowania siodełka w rowerze. Standardowe siodełka montowane są na szynie siodełka poprzez zaczepy z dwoma śrubami regulacyjnymi. Sprawdź szerokość szyny (zazwyczaj standardowa) oraz sposób mocowania w posiadanym rowerze.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas montażu należy ustawić siodełko w pozycji poziomej lub z lekkim odchyleniem nosa w dół (maksymalnie 5 stopni). Zbyt duże odchylenie może powodować zsuwanie się do przodu podczas jazdy. Wysokość siodełka powinna być dostosowana tak, aby noga w najniższym położeniu pedału była niemal wyprostowana.

Regularne czyszczenie wodoodpornej powierzchni wilgotną szmatką usuwa zabrudzenia bez uszkodzania materiału. Unikać należy ostrych detergentów i rozpuszczalników, które mogą osłabić właściwości wodoodporne powłoki. Po jeździe w deszczu warto wytrzeć siodełko do sucha.

Przy dłuższym postoju roweru na zewnątrz zaleca się używanie pokrowca ochronnego, który przedłuży żywotność materiałów. Mimo wodoodporności, ciągłe narażenie na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne może przyspieszyć starzenie się materiałów zewnętrznych.

Okres adaptacji

Nowe siodełko może wymagać okresu przyzwyczajenia wynoszącego 3-5 jazd. W tym czasie pianka dostosowuje się do anatomii użytkownika, a organizm adaptuje się do nowego kształtu. Jeśli dyskomfort utrzymuje się po tym okresie, warto skorygować pozycję lub kąt nachylenia siodełka.