

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyty-magnetyczne-do-plytek-04490-vorel-p-14883.html>



Uchwyty magnetyczne do płytek 04490 VOREL

Cena brutto	12,04 zł
Cena netto	9,79 zł
Dostępność	Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	04490
Kod producenta	04490
Kod EAN	5906083049675
Producent	Vorel

Opis produktu

Uchwyty Magnetyczne do Płytek 04490 VOREL

Uchwyty magnetyczne VOREL 04490 to rozwiązanie montażowe przeznaczone do mocowania płytek rewizyjnych bez użycia narzędzi. System oparty na magnesach neodymowych umożliwia wielokrotny demontaż i montaż płytek zaślepiających otwory inspekcyjne w łazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach.

Typ magnesu	Neodymowy
Materiał konstrukcji	Cynkowana stal
Obudowa magnesu	Plastikowa
Model	04490

Charakterystyka techniczna uchwytów magnetycznych

Magnesy neodymowe

Magnesy neodymowe (NdFeB) charakteryzują się największą siłą trzymania spośród dostępnych magnesów trwałych. Zapewniają stabilne mocowanie płytek nawet w warunkach podwyższonej wilgotności, typowych dla łazienek. Nie tracą właściwości magnetycznych w normalnych warunkach eksploatacji.

Cynkowana blacha stalowa

Cynkowanie galwaniczne tworzy warstwę ochronną zabezpieczającą stal przed korozją. Warstwa cynku chroni powierzchnię przed działaniem wilgoci i kondensatu, co wydłuża żywotność uchwytów w środowisku łazienkowym.

Plastikowa obudowa magnesu

Obudowa z tworzywa sztucznego izoluje magnes od powierzchni płytki ceramicznej, eliminując ryzyko zarysowań podczas montażu i demontażu. Plastik tłumi również dźwięki przy zamykaniu płytki rewizyjnej.

Montaż bez wiercenia

System mocowania bazuje na klejeniu elementów do płytki i ramy otworu. Eliminuje to konieczność wiercenia otworów, co upraszcza instalację i nie narusza struktury płytek ceramicznych. Montaż możliwy do wykonania bez specjalistycznych narzędzi.

Specyfikacja techniczna

Model	04490
Producent	VOREL
Typ magnesu	Neodymowy (NdFeB)
Materiał konstrukcji	Cynkowana blacha stalowa
Materiał obudowy magnesu	Tworzywo sztuczne
Sposób montażu	Klejenie
Zastosowanie	Płytki rewizyjne, otwory inspekcyjne

Zastosowanie uchwytów magnetycznych

- Mocowanie płytek rewizyjnych pod wannami z dostępem do syfonów i przyłączy
- Zaślepianie otworów inspekcyjnych przy umywalkach i zlewach
- Instalacja płytek dostępowych do zaworów podtynkowych
- Montaż paneli rewizyjnych w zabudowach z płytek ceramicznych
- Tworzenie punktów dostępu do instalacji hydraulicznych w ścianach
- Maskowanie otworów technicznych w okładzinach łazienkowych
- Zabezpieczanie dostępu do liczników wody w zabudowie
- Montaż płytek kontrolnych przy przyłączach kanalizacyjnych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie powierzchni przed montażem

Powierzchnie przeznaczone do klejenia należy dokładnie odtłuścić i osuszyć. Resztki mydła, tłuszczu lub wilgoci obniżają skuteczność klejenia. Zaleca się użycie rozpuszczalnika lub alkoholu izopropylowego do czyszczenia powierzchni przed aplikacją kleju.

Sprawdzanie siły mocowania

Po zamontowaniu uchwytów należy odczekać czas wskazany przez producenta kleju (zazwyczaj 24 godziny) przed pierwszym użyciem. Siłę trzymania można sprawdzić poprzez delikatne próby otwierania płytki. Zbyt wczesne obciążenie może osłabić połączenie klejowe.

Czyszczenie powierzchni magnetycznych

Powierzchnie magnetyczne należy okresowo czyścić z osadów metalowych i kurzu. Nagromadzenie zanieczyszczeń może zmniejszyć siłę przyciągania. Do czyszczenia wystarczy wilgotna szmatka, unikać należy środków ściernych mogących uszkodzić obudowę.

Kompatybilność z płytkami ceramicznymi

Uchwyty magnetyczne VOREL 04490 współpracują z płytkami ceramicznymi, gresowymi i kamiennymi o standardowej grubości 6-12 mm. Przy grubszych płytkach należy sprawdzić, czy siła magnetyczna jest wystarczająca do stabilnego mocowania. System nie jest przeznaczony do płytek o znacznej masie bez dodatkowego zabezpieczenia mechanicznego.