

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wyciskacz-do-mas-300ml-black-bull-schmith-sch07g01004-p-59394.html>

Wyciskacz do mas 300ml Black Bull Schmith SCH07G01004

Cena brutto	83,09 zł
Cena netto	67,55 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH07G01004
Kod producenta	SCH07G01004
Kod EAN	5902004778358
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wyciskacz do mas 300ml Black Bull Schmith SCH07G01004

Ręczny wyciskacz szkieletowy do aplikacji mas uszczelniających, klejów i silikonu w tubach 300 ml. Stalowa konstrukcja z wzmocnioną rękojeścią zapewnia trwałość przy intensywnym użytkowaniu.

Pojemność 300 ml

Materiał **Stal**

Model SCH07G01004

Typ Szkieletowy

Charakterystyka

Wzmocniona konstrukcja rękojeści

Rękojeść skręcona śrubami eliminuje luzy i ugięcia podczas pracy. Połączenie śrubowe wytrzymuje wielokrotne obciążenia przy wyciskaniu gęstych mas, co ma znaczenie przy długotrwałym użytkowaniu na budowie lub w warsztacie.

Ergonomiczny uchwyt gumowany

Gumowa powłoka uchwytu zapobiega ślizganiu się dłoni podczas naciskania na dźwignię. Ergonomiczny kształt redukuje zmęczenie ręki przy aplikacji większych ilości masy, co jest istotne przy pracach wymagających precyzji.

Stalowa konstrukcja

Wykonanie ze stali zapewnia sztywność niezbędną do równomiernego wyciskania gęstych mas, takich jak kleje montażowe czy poliuretanowe uszczelniacze. Stalowy szkielet nie ugina się pod obciążeniem, co przekłada się na kontrolę nad dozowaniem.

Precyzyjny system dozujący

Mechanizm przesuwu tłoka pozwala na kontrolowane wyciskanie masy. Płynna praca systemu umożliwia nakładanie równych pasków uszczelnacza bez przerywania pracy, co ma znaczenie przy aplikacji w trudno dostępnych miejscach.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07G01004
Pojemność tuby	300 ml
Materiał konstrukcji	Stal
Typ konstrukcji	Szkieletowy
Uchwyt	Ergonomiczny, gumowany
Połączenie rękojęści	Śrubowe (wzmocnione)
Seria	Black Bull
Producent	Schmith

Zastosowanie

- Aplikacja silikonów sanitarnych i budowlanych w łazienkach i kuchniach
- Uszczelnianie szczelin wokół okien i drzwi masami akrylowymi
- Nakładanie klejów montażowych przy montażu listew i paneli
- Wypełnianie szczelin masami poliuretanowymi w pracach elewacyjnych
- Uszczelnianie połączeń w instalacjach wodno-kanalizacyjnych
- Aplikacja mas uszczelniających w pracach dekarских
- Klejenie elementów wykończeniowych w stolarce budowlanej

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem sprawdzić płynność mechanizmu przesuwu. Tubę z masą umieścić w szkielecie, upewniając się, że tłok

przylega równomiernie do dna tuby. Obciąć końcówkę tuby pod odpowiednim kątem w zależności od szerokości planowanego szwu.

Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu pracy usunąć pozostałości masy z końcówki tuby. Mechanizm przesuwu oczyścić z ewentualnych zabrudzeń. Gumowany uchwyt można przetrzeć wilgotną szmatką. Regularne czyszczenie zapobiega zakleszczaniu się mechanizmu.

Kompatybilność z tubami

Wyciskacz przeznaczony do standardowych tub 300 ml. Przed zakupem masy sprawdzić oznaczenie pojemności na opakowaniu. Tuby 310 ml mogą nie pasować do szkieletu. Średnica tuby powinna odpowiadać średnicy wewnętrznej szkieletu.

Produkty powiązane

Do pracy z wyciskaczem zaleca się stosowanie tub 300 ml z masami uszczelniającymi, silikonami sanitarnymi lub klejami montażowymi. Przy intensywnym użytkowaniu warto rozważyć zakup zapasowych końcówek do precyzyjnej aplikacji oraz narzędzi do wygładzania szwów.

...