

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wyciskacz-do-mas-300ml-schmith-sch07g01006-p-59396.html>



Wyciskacz do mas 300ml Schmith SCH07G01006

Cena brutto	55,71 zł
Cena netto	45,29 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH07G01006
Kod producenta	SCH07G01006
Kod EAN	5902004778372
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wyciskacz do mas 300ml Schmith SCH07G01006

Ręczny wyciskacz do aplikacji mas uszczelniających, klejów i silikonu w tubach 300 ml. Konstrukcja z aluminiową tubą i stalowym uchwytem zapewnia trwałość przy regularnym użytkowaniu.

Pojemność 300 ml
Materiał tuby Aluminium
Materiał uchwytu Stal
Model SCH07G01006

Charakterystyka techniczna

Wzmocniona konstrukcja rękojeści

Rękojeść mocowana na nity eliminuje luz i odkształcenia podczas wyciskania gęstych mas. Połączenie nitowe wytrzymuje wielokrotne obciążenia przy pracy z materiałami o wysokiej lepkości.

Aluminiowa tuba

Lekka tuba z aluminium redukuje masę narzędzia przy zachowaniu sztywności. Materiał nie koroduje przy kontakcie z masami na bazie wody i rozpuszczalników.

Stalowy uchwyt ergonomiczny

Profil uchwytu dostosowany do anatomii dłoni zmniejsza obciążenie nadgarstka podczas długotrwałej pracy. Stal zapewnia stabilność chwytu bez poślizgu.

System dozujący

Mechanizm pozwala na kontrolowane wyciskanie masy z regulacją siły nacisku. Umożliwia precyzyjne nakładanie wąskich pasków uszczelnienia lub grubszych warstw.

Specyfikacja techniczna

Pojemność tuby	300 ml
Materiał tuby	Aluminium
Materiał uchwytu	Stal
Typ mocowania rękojeści	Nitowe (wzmocnione)
System dozowania	Mechaniczny
Producent	Schmith
Model	SCH07G01006

Zastosowanie

- Aplikacja silikonów sanitarnych w łazienkach i kuchniach
- Uszczelnianie okien i drzwi masami akrylowymi
- Nakładanie klejów montażowych do paneli i listew
- Wypełnianie szczelin masami naprawczymi
- Uszczelnianie połączeń rur i przewodów
- Aplikacja mas poliuretanowych do izolacji
- Nakładanie klejów do glazury i płytek
- Prace wykończeniowe w budownictwie

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem sprawdzić swobodny ruch tłoka i brak zablokowania mechanizmu. Tubę z masą umieścić w wyciskarzu,

obciąć końcówkę pod kątem 45° na szerokość odpowiadającą grubości spoiny. Przekłuć wewnętrzną membranę tuby.

Czyszczenie

Po zakończeniu pracy usunąć resztki masy z tuby i mechanizmu za pomocą szmatki nasączonej odpowiednim rozpuszczalnikiem (woda dla mas akrylowych, aceton lub benzyna lakiernicza dla silikonów). Wyrzeć stalowy uchwyt do sucha, aby zapobiec korozji.

Przechowywanie

Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej. Przed magazynowaniem zwolnić napięcie tłoka, przesuując dźwignię zwalnającą. Nie pozostawiać tuby z masą w wyciskarzu na dłuższy czas – może dojść do utwardzenia materiału i zablokowania mechanizmu.

...