

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wyciskacz-do-mas-300ml-schmith-sch07g01006-p-59396.html>



## Wyciskacz do mas 300ml Schmith SCH07G01006

Cena brutto	<b>55,71 zł</b>
Cena netto	<b>45,29 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>SCH07G01006</b>
Kod producenta	<b>SCH07G01006</b>
Kod EAN	<b>5902004778372</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Wyciskacz do mas 300ml Schmith SCH07G01006

Ręczny wyciskacz do aplikacji mas uszczelniających, klejów i silikonu w tubach 300 ml. Konstrukcja z aluminiową tubą i stalowym uchwytem zapewnia trwałość przy regularnym użytkowaniu.

Pojemność 300 ml

Materiał tuby Aluminium

Materiał uchwytu Stal

Model SCH07G01006

### Charakterystyka techniczna

#### Wzmocniona konstrukcja rękojeści

Rękojeść mocowana na nity eliminuje luz i odkształcenia podczas wyciskania gęstych mas. Połączenie nitowe wytrzymuje wielokrotne obciążenia przy pracy z materiałami o wysokiej lepkości.

#### Aluminiowa tuba

Lekka tuba z aluminium redukuje masę narzędzia przy zachowaniu sztywności. Materiał nie koroduje przy kontakcie z masami na bazie wody i rozpuszczalników.

### Stalowy uchwyt ergonomiczny

Profil uchwytu dostosowany do anatomii dłoni zmniejsza obciążenie nadgarstka podczas długotrwałej pracy. Stal zapewnia stabilność chwytu bez poślizgu.

### System dozujący

Mechanizm pozwala na kontrolowane wyciskanie masy z regulacją siły nacisku. Umożliwia precyzyjne nakładanie wąskich pasków uszczelnienia lub grubszych warstw.

## Specyfikacja techniczna

Pojemność tuby	300 ml
Materiał tuby	Aluminium
Materiał uchwytu	Stal
Typ mocowania rękojeści	Nitowe (wzmocnione)
System dozowania	Mechaniczny
Producent	Schmith
Model	SCH07G01006

## Zastosowanie

- Aplikacja silikonów sanitarnych w łazienkach i kuchniach
- Uszczelnianie okien i drzwi masami akrylowymi
- Nakładanie klejów montażowych do paneli i listew
- Wypełnianie szczelin masami naprawczymi
- Uszczelnianie połączeń rur i przewodów
- Aplikacja mas poliuretanowych do izolacji
- Nakładanie klejów do glazury i płytek
- Prace wykończeniowe w budownictwie

## Użytkowanie i konserwacja

### Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem sprawdzić swobodny ruch tłoka i brak zablokowania mechanizmu. Tubę z masą umieścić w wyciskarzu,

---

obciąć końcówkę pod kątem 45° na szerokość odpowiadającą grubości spoiny. Przekłuć wewnętrzną membranę tuby.

### **Czyszczenie**

Po zakończeniu pracy usunąć resztki masy z tuby i mechanizmu za pomocą szmatki nasączonej odpowiednim rozpuszczalnikiem (woda dla mas akrylowych, aceton lub benzyna lakiernicza dla silikonów). Wyrzeć stalowy uchwyt do sucha, aby zapobiec korozji.

### **Przechowywanie**

Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej. Przed magazynowaniem zwolnić napięcie tłoka, przesuując dźwignię zwalniającą. Nie pozostawiać tuby z masą w wyciskarzu na dłuższy czas – może dojść do utwardzenia materiału i zablokowania mechanizmu.

...