

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zbiornik-na-detergent-k115174-keltin-p-42128.html>

Zbiornik na detergent K115174 Keltin

Cena brutto	22,05 zł
Cena netto	17,93 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	K115174
Kod producenta	K115174
Kod EAN	5902062069672
Producent	Keltin

Opis produktu

Zbiornik na detergent VERTO K115174

Dedykowane akcesorium do myjek ciśnieniowych VERTO, umożliwiające automatyczne dozowanie środków czyszczących podczas mycia pod ciśnieniem.

Model K115174

Kompatybilność 52G402, 59G620

Producent VERTO

Charakterystyka

Dedykowana kompatybilność

Zbiornik zaprojektowano specjalnie do współpracy z myjkami ciśnieniowymi VERTO o numerach katalogowych 52G402 oraz 59G620. Bezpośrednie dopasowanie montażowe eliminuje konieczność stosowania dodatkowych adapterów.

System dozowania detergentu

Umożliwia automatyczne mieszanie środka czyszczącego ze strumieniem wody pod ciśnieniem. Detergent jest pobierany bezpośrednio ze zbiornika i rozpylany wraz z wodą, co zapewnia równomierne pokrycie czyszczonej powierzchni.

Oszczędność czasu pracy

Eliminuje konieczność ręcznego nakładania chemii przed myciem lub podczas przerw w pracy. Cały proces nanoszenia detergentu odbywa się w jednym przejściu, co skraca czas potrzebny na oczyszczenie powierzchni.

Kontrola zużycia chemii

Zbiornik pozwala na wizualną kontrolę poziomu pozostałego środka czyszczącego, co ułatwia planowanie pracy i zapobiega nieoczekiwanemu wyczerpaniu detergentu w trakcie mycia.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	K115174
Producent	VERTO
Typ produktu	Zbiornik na detergent
Kompatybilne modele myjek	52G402, 59G620
Kategoria	Akcesoria do myjek ciśnieniowych

Zastosowanie

- Mycie elewacji budynków z zastosowaniem środków czyszczących
- Czyszczenie pojazdów z użyciem szamponów samochodowych
- Usuwanie tłuszczów i zabrudzeń organicznych z powierzchni betonowych
- Mycie ogrodzeń, bram i elementów małej architektury
- Czyszczenie tarasów i kostki brukowej z użyciem specjalistycznych preparatów
- Usuwanie glonów i mchów z powierzchni kamiennych
- Mycie maszyn i urządzeń przemysłowych z zastosowaniem odmłasczcy

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić numer katalogowy posiadanej myjki ciśnieniowej. Zbiornik K115174 jest kompatybilny wyłącznie z modelami VERTO 52G402 oraz 59G620. Montaż w innych modelach może być niemożliwy ze względu na różnice w systemie mocowania i podłączenia.

Użytkowanie i konserwacja

Przed każdym użyciem należy sprawdzić szczelność połączeń zbiornika z myjką. Detergent powinien być dozowany zgodnie z zaleceniami producenta środka czyszczącego – zbyt wysokie stężenie może uszkodzić czyszczoną powierzchnię lub elementy

myjki.

Po zakończeniu pracy zaleca się opróżnienie zbiornika z pozostałości detergentu i przepłukanie go czystą wodą. Zapobiega to krystalizacji chemii wewnątrz zbiornika i zapewnia prawidłowe działanie podczas kolejnego użycia. Przechowywanie zbiornika z resztkami środka czyszczącego może prowadzić do zatkania kanałów dozujących.

W przypadku stosowania agresywnych środków chemicznych należy upewnić się, że materiał zbiornika jest odporny na dany typ detergentu. Niektóre rozpuszczalniki mogą powodować degradację tworzywa sztucznego.

Produkty powiązane

Do pełnego wykorzystania funkcjonalności zbiornika warto rozważyć zakup dedykowanych środków czyszczących do myjek ciśnieniowych, lancy piankowej oraz szczotek obrotowych VERTO, które zwiększają efektywność czyszczenia różnych typów powierzchni.