

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lewa-raczka-do-polerki-samochodowej-g80265-51-c10000u-geko-p-17131.html>

Lewa rączka do polerki samochodowej G80265 51 C10000U GEKO

Cena brutto	8,75 zł
Cena netto	7,11 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	C10000U
Kod producenta	C10000U
Kod EAN	5901477131523
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Lewa rączka do polerki samochodowej GEKO G80265 51 C10000U

Oryginalna lewa rączka boczna przeznaczona do polerki GEKO model C10000U. Część zamienna umożliwiająca przywrócenie pełnej funkcjonalności urządzenia po uszkodzeniu lub zużyciu uchwytu pomocniczego.

Typ części Rączka lewa

Kompatybilność GEKO C10000U

Kod produktu G80265 51

Charakterystyka

Kompatybilność z modelem C10000U

Rączka zaprojektowana specjalnie dla polerki GEKO C10000U. Wymiary i system mocowania zapewniają bezpośrednie dopasowanie bez konieczności modyfikacji. Przed zakupem należy zweryfikować numer modelu urządzenia na tabliczce znamionowej.

Funkcja uchwytu pomocniczego

Lewa rączka boczna zwiększa kontrolę nad urządzeniem podczas pracy. Umożliwia prowadzenie polerki obiema rękami, co przekłada się na większą stabilność i precyzję ruchu, szczególnie przy dłuższych sesjach polerowania.

Część zamienna

Produkt stanowi element serwisowy pozwalający na wymianę uszkodzonej lub zużytej rączki. Montaż nie wymaga specjalistycznych narzędzi — wymiana odbywa się zgodnie z instrukcją obsługi polerki.

Oryginalna część GEKO

Produkt pochodzący od producenta sprzętu. Gwarantuje zgodność wymiarową i materiałową z oryginalnym wyposażeniem polerki, co zapewnia bezpieczne użytkowanie urządzenia po wymianie.

Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model urządzenia	C10000U
Kod produktu	G80265 51 C10000U
Typ części	Rączka lewa (boczna)
Kategoria	Część zamienna do polerki

Weryfikacja kompatybilności

Przed zamówieniem sprawdź model polerki na tabliczce znamionowej urządzenia. Rączka pasuje wyłącznie do modelu C10000U. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z działem obsługi klienta, podając pełny numer modelu z urządzenia.

Kiedy wymienić rączkę boczną

Wymiana lewej rączki staje się konieczna w następujących sytuacjach:

- Pęknięcie lub uszkodzenie mechaniczne uchwytu po upadku narzędzia
- Poluzowanie gwintów montażowych niemożliwe do dokręcenia

-
- Zużycie materiału prowadzące do utraty stabilności uchwytu
 - Uszkodzenie systemu mocowania uniemożliwiające prawidłowy montaż
 - Utrata elementu w wyniku nieprawidłowego przechowywania

Montaż i użytkowanie

Rączka montowana jest do korpusu polerki zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia GEKO C10000U. Przed rozpoczęciem wymiany należy odłączyć urządzenie od zasilania. Typowy montaż obejmuje:

Podstawowe czynności montażowe

Odkręcenie starej rączki (jeśli jest zamontowana), oczyszczenie gniazda montażowego z zanieczyszczeń, założenie nowej rączki i dokręcenie elementów mocujących z odpowiednią siłą. Po montażu należy sprawdzić stabilność uchwytu przed uruchomieniem urządzenia.

Podczas pracy z polerką rączka boczna powinna być trzymana pewnym chwytem. Nie należy wywierać nadmiernej siły dociskowej — ciężar urządzenia i ruch obrotowy tarczy wystarczają do prawidłowego polerowania. Regularne sprawdzanie dokręcenia rączki zwiększa bezpieczeństwo pracy.

Produkty powiązane

Przy wymianie rączki warto sprawdzić stan innych elementów polerki: tarczy polerskiej, włącznika, kabla zasilającego oraz szczotek węglowych silnika. Regularna konserwacja przedłuży żywotność urządzenia.