

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/brzeszczot-do-wyrzynarki-typ-u-6-tpi-do-drewna-5-szt-yt-3432-yato-p-5880.html>

## Brzeszczot do wyrzynarki typ u, 6 tpi, do drewna, 5 szt YT-3432 YATO

|                  |  |
|------------------|--|
| Cena brutto      | <b>3,51 zł</b>                                 |
| Cena netto       | <b>2,85 zł</b>                                 |
| Dostępność       | <b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b> |
| Numer katalogowy | <b>YT-3432</b>                                 |
| Kod producenta   | <b>YT-3432</b>                                 |
| Kod EAN          | <b>5906083934322</b>                           |
| Producent        | <b>YATO</b>                                    |
| Zastosowanie     | <b>Drewno</b>                                  |
| Długość [mm]     | <b>91,5</b>                                    |
| Jednostka        | <b>SZT</b>                                     |
| Uchwyt           | <b>Typ U</b>                                   |

### Opis produktu

#### Brzeszczot do wyrzynarki typ U, 6 TPI, do drewna YATO YT-3432

Brzeszczoty do wyrzynarki z uchwytem typu U przeznaczone do cięcia drewna. Ząbkowanie 6 TPI zapewnia równowagę między szybkością cięcia a czystością krawędzi w materiałach drewnopochodnych.

Typ uchwytu U (uniwersalny)

Ząbkowanie 6 TPI

Materiał obrabiany Drewno

Zawartość opakowania 5 sztuk

### Charakterystyka brzeszczotów do wyrzynarki

## Uchwyt typu U - kompatybilność z wyrzynarkami

Typ U to uniwersalny system mocowania stosowany w większości wyrzynarek elektrycznych marek takich jak Bosch, Makita, DeWalt, Black+Decker. Przed zakupem należy sprawdzić typ uchwytu w instrukcji wyrzynarki – jeśli oznaczony jest jako U-shank lub Universal, brzeszczot będzie kompatybilny.

## Ząbkowanie 6 TPI - zastosowanie w drewnie

Oznaczenie TPI (Teeth Per Inch) określa liczbę zębów na cal długości brzeszczotu. 6 TPI to średnie ząbkowanie, które sprawdza się przy cięciu drewna miękkiego i twardego o grubości od 10 do 50 mm. Zapewnia wydajne usuwanie wiórów przy zachowaniu akceptowalnej jakości krawędzi.

## Zestaw 5 sztuk - zapas robocze

Brzeszczoty do wyrzynarki są elementami eksploatacyjnymi, które wymagają wymiany po stępieniu lub uszkodzeniu. Zestaw 5 sztuk stanowi praktyczny zapas, który pozwala kontynuować pracę bez konieczności natychmiastowego zakupu kolejnych ostrzy.

## Przeznaczenie do drewna i materiałów drewnopochodnych

Geometria zęba i twardość materiału brzeszczotu są dostosowane do cięcia drewna litego, sklejki, płyt wiórowych, MDF i OSB. Nie należy stosować do metali, ceramiki ani tworzyw sztucznych – wymaga to brzeszczotów o innej konstrukcji.

## Specyfikacja techniczna

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Model                  | YT-3432                           |
| Producent              | YATO                              |
| Typ uchwytu            | U (U-shank, uniwersalny)          |
| Ząbkowanie             | 6 TPI (zębów na cal)              |
| Materiał przeznaczenia | Drewno i materiały drewnopochodne |
| Ilość w opakowaniu     | 5 sztuk                           |

## Zastosowanie brzeszczotów do wyrzynarki

- Cięcie proste i kształtowe w drewnie litym – sosna, świerk, dąb, brzoza
- Wycinanie elementów z płyt wiórowych i MDF o grubości do 50 mm
- Cięcie sklejki wielowarstwowej w aplikacjach modelarskich i stolarskich

- 
- Wykonywanie otworów technicznych w płytach OSB i innych materiałach budowlanych
  - Prace renowacyjne – cięcie listew, desek podłogowych, elementów wykończeniowych
  - Projekty DIY – meble, dekoracje, elementy wyposażenia wnętrz
  - Cięcie drewna w warunkach warsztatowych i budowlanych

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Wymiana brzeszczotu w wyrzynarce

Przed wymianą brzeszczotu należy odłączyć wyrzynarkę od zasilania. Większość modeli posiada szybkozłącze lub śrubę mocującą – należy postępować zgodnie z instrukcją producenta narzędzia. Brzeszczot powinien być zamocowany stabilnie, bez luzu.

### Rozpoznawanie zużycia brzeszczotu

Brzeszczot wymaga wymiany, gdy cięcie staje się wolniejsze, krawędzie są poszarpane, narzędzie wymaga zwiększonego nacisku lub pojawia się dym i zapach spalin. Regularna wymiana zapewnia bezpieczeństwo i jakość obróbki.

### Dobór prędkości wyrzynarki

Dla brzeszczotów 6 TPI w drewnie zaleca się średnie do wysokich prędkości obrotowych. W twardym drewnie można zmniejszyć prędkość dla lepszej kontroli. Zbyt niska prędkość powoduje rozrywanie włókien, zbyt wysoka – przegrzewanie brzeszczotu.

### Produkty powiązane

Do prac z innymi materiałami warto rozważyć brzeszczoty o różnym ząbkowaniu: 10-12 TPI do cięcia precyzyjnego w cienkich materiałach, 3-4 TPI do szybkiego cięcia grubego drewna, oraz brzeszczoty do metalu (18-24 TPI) lub tworzyw sztucznych.

...