

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/buty-roboczone-z-podnoskiem-safe-extreme-7-r41-schmith-sch13s07041-p-59309.html>



Buty rob.ochronne z podnoskiem SAFE EXTREME 7 r.41 Schmith SCH13S07041

Cena brutto	270,63 zł
Cena netto	220,02 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH13S07041
Kod producenta	SCH13S07041
Kod EAN	5902004777030
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Buty robocze ochronne SAFE EXTREME 7 rozmiar 41 Schmith SCH13S07041

Obuwie robocze klasy S3 z kompozytowym podnoskiem i wkładką antyprzebiciową z kevlaru. Połączenie dwuwarstwowej podeszwy PU/TPU z systemem absorpcji wstrząsów zapewnia ochronę mechaniczną oraz komfort podczas wielogodzinnej pracy w warunkach przemysłowych.

Klasa ochrony S3 SRC

Podnosek Kompozytowy 200J

Wkładka antyprzebiciowa Kevlar

Rozmiar 41

Charakterystyka techniczna

Klasa bezpieczeństwa S3

Oznaczenie S3 potwierdza spełnienie norm dla pracy w warunkach narażenia na wilgoć, oleje oraz ryzyko przebicia podeszwy. Obejmuje właściwości klas S1 i S2 (ochrona mechaniczna, antyelektrostatyczność, absorpcja wstrząsów) plus wkładkę antyprzebiciową i bieżnik o zwiększonej przyczepności.

Podnosek kompozytowy 200J

Wzmocnienie wykonane z materiałów kompozytowych (nie metal) chroni palce przed urazami przy uderzeniach o energii do 200 dżuli. Kompozyt jest lżejszy od stali, nie przewodzi zimna i nie wyzwala detektorów metalu, co ma znaczenie w obiektach z kontrolą dostępu.

Wkładka antyprzebiciowa z kevlaru

Warstwa kevlaru w podeszwie środkowej chroni stopę przed przebiciem ostrymi przedmiotami (gwoździe, odłamki metalu). Kevlar zachowuje elastyczność buta – w przeciwieństwie do stalowych wkładek nie usztywnia nadmiernie podeszwy podczas chodzenia.

Podeszwa dwuwarstwowa PU/TPU

Dolna warstwa z poliuretanu termoplastycznego (TPU) odpowiada za odporność na ścieranie i kontakt z olejami. Górna warstwa z poliuretanu (PU) amortyzuje uderzenia. Wyprofilowane rowki odprowadzają wodę i błoto, zwiększając przyczepność na mokrych nawierzchniach.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH13S07041
Rozmiar	41
Klasa ochrony	S3 SRC
Materiał cholewki	Tkanina techniczna wzmocniana
Podnosek	Kompozytowy, odporność 200J
Wkładka antyprzebiciowa	Kevlar (materiał niemetaliczny)
Podeszwa zewnętrzna	PU/TPU, antypoślizgowa, olejoodporna
Wkładka wewnętrzna	LIGHT FOAM – wymienna, profilowana, antybakteryjna
Właściwości dodatkowe	Antyelektrostatyczność (ESD), absorpcja energii w pięcie
Producent	Schmith

Zastosowanie

- Zakłady produkcyjne – montaż, obróbka mechaniczna, obsługa maszyn
- Magazyny i centra logistyczne – załadunek, kompletacja, transport wewnętrzny
- Budownictwo – prace wykończeniowe, montaż instalacji, transport materiałów
- Serwis techniczny – konserwacja urządzeń, naprawy w terenie
- Branża automotive – warsztaty, stacje diagnostyczne, lakiernie

-
- Transport i spedycja – rozładunek, obsługa palet, kontrola ładunków
 - Przemysł spożywczy – obszary produkcyjne bez kontaktu bezpośredniego z żywnością
 - Instalacje przemysłowe – prace konserwacyjne w środowisku narażonym na oleje

System komfortu i ergonomii

Wkładka LIGHT FOAM wykonana z pianki o zmiennej gęstości dostosowuje się do anatomii stopy. Profil wkładki wspiera łuk podłużny, redukując obciążenie stawów podczas długotrwałego stania. Warstwa antybakteryjna ogranicza rozwój mikroorganizmów odpowiedzialnych za nieprzyjemny zapach.

System absorpcji energii w pięcie zmniejsza siłę uderzenia o podłoże przy każdym kroku. Rozwiązanie to ma znaczenie przy pracy na twardych nawierzchniach betonowych, gdzie brak amortyzacji prowadzi do przeciążenia stawów kolanowych i kręgosłupa.

Antyelektrostatyczna konstrukcja odprowadza ładunki elektryczne, chroniąc przed porażeniem w środowiskach o napięciu do 1000V AC lub 1500V DC. Właściwość ta jest wymagana w elektronice, pomieszczeniach serwerowni oraz wszędzie tam, gdzie wyładowania mogłyby uszkodzić czułe urządzenia.

Dobór rozmiaru

Obuwie robocze powinno być o 0,5-1 cm dłuższe od stopy mierzonej w pozycji stojącej. Zapas ten kompensuje obrzęki powstające podczas wielogodzinnej pracy oraz pozwala na swobodne poruszanie palców. W przypadku pracy w grubszych skarpetkach termicznych należy uwzględnić dodatkową przestrzeń.

Konserwacja i trwałość

Cholewkę z tkaniny technicznej czyści się szczotką z miękkim włosiem, usuwając zabrudzenia na sucho. W przypadku silnych zabrudzeń można zastosować wilgotną ściereczkę z dodatkiem neutralnego detergentu. Nie należy zanurzać butów w wodzie ani prac w pralce – może to uszkodzić strukturę kleju łączącego podeszwę z cholewką.

Podeszwę PU/TPU czyści się pod bieżącą wodą, usuwając z bieżnika kamienie i zaschnięte błoto. Po umyciu buty suszy się w temperaturze pokojowej z dala od grzejników – bezpośrednie źródło ciepła może spowodować deformację poliuretanu.

Wymienną wkładkę LIGHT FOAM należy wyjmować po zakończeniu pracy, co przyspiesza odparowanie wilgoci i wydłuża żywotność pianki. Przy intensywnym użytkowaniu (powyżej 8 godzin dziennie) zaleca się posiadanie drugiej pary wkładek wymiennych.

Produkty powiązane

Do butów SAFE EXTREME 7 można dobrać: dodatkowe wkładki wymienne LIGHT FOAM, skarpety robocze z wzmocnieniem w pięcie i palcach, impregnaty do tkanin technicznych, wkładki ortopedyczne dostosowane do profilu podeszwy.