

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/drazek-do-kosy-spal-geko-g81068t-p-20275.html>

Drażek do kosy spal. GEKO G81068T

Cena brutto	11,19 zł
Cena netto	9,10 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G81068T
Kod producenta	G81068T
Kod EAN	5901477127151
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Drażek do kosy spalinowej GEKO G81068T

Część zamienna do kos spalinowych marki GEKO – element konstrukcyjny łączący silnik z głowicą tnącą. Odpowiada za przenoszenie napędu oraz stabilizację urządzenia podczas pracy.

Model G81068T

Producent GEKO

Typ produktu Drażek do kosy spalinowej

Charakterystyka techniczna

Funkcja w konstrukcji kosy

Drażek stanowi główny element nośny kosy spalinowej. Łączy obudowę silnika z mechanizmem tnącym, jednocześnie pełniąc rolę obudowy wału napędowego. Jego konstrukcja wpływa na rozkład masy urządzenia oraz komfort pracy.

Materiał wykonania

Wykonany z materiałów odpornych na korozję i uszkodzenia mechaniczne. Wytrzymałość materiału ma znaczenie przy długotrwałej pracy w kontakcie z wilgocią, trawą i innymi czynnikami środowiskowymi występującymi podczas koszenia.

Tłumienie wibracji

Konstrukcja drążka wpływa na poziom wibracji przekazywanych z silnika na rękojeść. Odpowiednie tłumienie wibracji zmniejsza obciążenie dla użytkownika oraz redukuje zużycie mechaniczne innych elementów kosi.

Kompatybilność

Część dedykowana do kos spalinowych GEKO. Przed zakupem należy sprawdzić model posiadanego urządzenia - drążki różnią się długością, średnicą oraz sposobem mocowania do obudowy silnika i głowicy tnącej.

Specyfikacja techniczna

Model	G81068T
Producent	GEKO
Typ części	Drążek do kosi spalinowej
Przeznaczenie	Kosi spalinowe GEKO
Odporność	Korozja, uszkodzenia mechaniczne

Zastosowanie

- Wymiana uszkodzonego lub zużytego drążka w kosie spalinowej GEKO
- Naprawa kosi po uszkodzeniach mechanicznych (pęknięcia, deformacje)
- Przywrócenie sprawności urządzenia po awarii elementów napędowych
- Serwis kos spalinowych w profesjonalnych zastosowaniach
- Modernizacja starszych modeli kos marki GEKO

Montaż i użytkowanie

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy porównać numer modelu posiadanej kosi z oznaczeniem części zamiennej. Drążki różnią się długością, średnicą wału oraz systemem mocowania. Użycie niekompatybilnego drążka uniemożliwi montaż lub spowoduje nieprawidłowe działanie urządzenia.

Proces wymiany

Wymiana drążka wymaga demontażu głowicy tnącej oraz odłączenia drążka od obudowy silnika. W zależności od modelu kosi może być konieczne odkręcenie śrub mocujących lub rozłączenie złączy szybkozłącznych. Po montażu nowego drążka należy sprawdzić prawidłowość przenoszenia napędu oraz stabilność połączeń.

Konserwacja

Regularnie należy sprawdzać stan drążka pod kątem pęknięć, deformacji oraz luzu w połączeniach. Warto zabezpieczać powierzchnię przed korozją, szczególnie w miejscach narażonych na uszkodzenia lakieru. Po pracy w wilgotnych warunkach zaleca się wytarcie drążka do sucha.

Produkty powiązane

Przy wymianie drążka warto sprawdzić stan wału napędowego, łożysk oraz elementów mocujących. W przypadku większych uszkodzeń może być konieczna wymiana również głowicy tnącej lub rękojeści kosi.