

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nakladki-gumowe-na-kobyłki-6t-g02161a-geko-p-34222.html>

Nakładki gumowe na kobyłki 6T G02161A GEKO

Cena brutto	9,27 zł
Cena netto	7,54 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G02161A
Kod producenta	G02161A
Kod EAN	5901477169670
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Nakładki gumowe na kobyłki warsztatowe 6T GEKO G02161A

Ochronne nakładki gumowe przeznaczone do kobyłek warsztatowych o udźwigu 6 ton. Zabezpieczają lakier pojazdu oraz powierzchnię kobyłek przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas podnoszenia i podpierania.

Udźwig kobyłek 6 ton

Zawartość zestawu 2 sztuki

Materiał Guma

Model G02161A

Charakterystyka

Ochrona lakieru pojazdu

Miękka guma eliminuje bezpośredni kontakt metalowej powierzchni kobyłki z progiem lub punktem podparcia pojazdu. Zapobiega powstawaniu zarysowań, wgnieceń i otarć lakieru podczas podnoszenia i podpierania.

Zabezpieczenie kobyłek

Nakładki chronią powierzchnię roboczą kobyłek przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. Wydłużają żywotność narzędzia, szczególnie przy intensywnym użytkowaniu w warsztacie.

Zwiększona stabilność

Gumowa powierzchnia zapewnia lepszą przyczepność między kobyłką a pojazdem. Redukuje ryzyko poślizgu podczas pracy pod podniesionym autem, co przekłada się na bezpieczeństwo użytkownika.

Dopasowanie do kobyłek 6T

Nakładki są dedykowane do kobyłek o udźwigu 6 ton. Konstrukcja gumowa dostosowuje się do kształtu powierzchni roboczej, zapewniając prawidłowe osadzenie na kobyłce.

Specyfikacja techniczna

Model	G02161A
Producent	GEKO
Przeznaczenie	Kobyłki warsztatowe 6T
Materiał wykonania	Guma
Zawartość opakowania	2 nakładki
Funkcja	Ochrona przed zarysowaniem

Zastosowanie

- Prace serwisowe pod pojazdem wymagające stabilnego podparcia
- Wymiana oleju i filtrów w samochodach osobowych
- Naprawa układu wydechowego i zawieszenia
- Prace przy układzie hamulcowym
- Serwis pojazdów dostawczych i lekkich ciężarowych
- Warsztaty mechaniczne i stacje obsługi
- Użytek domowy w garażach prywatnych

Użytkowanie i konserwacja

Montaż nakładek

Nakładki należy umieścić na powierzchni roboczej kobyłki przed ustawieniem jej pod pojazdem. Guma powinna równomiernie przylegać do metalowej części kobyłki. Przed każdym użyciem sprawdzić stan nakładek — pęknięcia lub przebicia dyskwalifikują je z użycia.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy oczyścić nakładki z zabrudzeń olejowych i mechanicznych. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od ostrych przedmiotów. Regularnie kontrolować stan gumy — utrata elastyczności lub widoczne uszkodzenia wymagają wymiany nakładek.

Ograniczenia użytkowania

Nakładki nie zwiększają udźwigu kobyłek. Stosować wyłącznie z kobyłkami 6T zgodnie z ich parametrami. Nie używać nakładek jako samodzielnego elementu podpierającego. Zawsze przestrzegać zasad bezpieczeństwa przy pracy pod podniesionym pojazdem.

Produkty powiązane

Do kompleksowego wyposażenia warsztatu warto rozważyć: kobyłki warsztatowe 6T GEKO, podnośnik hydrauliczny warsztatowy, kliny pod koła, mata ochronna do pracy pod pojazdem.