

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ograniczniki-glebokosci-wiercenia-6-8-10mm-g65003-geko-p-33078.html>

Ograniczniki głębokości wiercenia 6, 8, 10mm G65003 GEKO

Cena brutto	5,33 zł
Cena netto	4,33 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G65003
Kod producenta	G65003
Kod EAN	5901477163166
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Ograniczniki głębokości wiercenia 6, 8, 10mm GEKO G65003

Zestaw trzech ograniczników głębokości do wiertel krętych, umożliwiających precyzyjne wykonywanie otworów o powtarzalnej głębokości. Rozwiązanie stosowane w pracach wymagających identycznej głębokości wiercenia w seriach otworów.

Srednice wiertel 6, 8, 10 mm

Liczba elementów 3 szt.

Mocowanie Śruba imbusowa

Model G65003

Charakterystyka techniczna

System mocowania na wiertło

Ogranicznik zakładany jest bezpośrednio na trzpień wiertła i mocowany śrubą imbusową. Stabilne połączenie zapobiega przesuwananiu się podczas pracy, co gwarantuje powtarzalność głębokości w serii otworów.

Precyzyjne ustawienie głębokości

Konstrukcja ogranicznika umożliwia dokładne wyznaczenie wymaganej głębokości wiercenia. Po ustawieniu odpowiedniej pozycji na wiertłach i dokręceniu śruby, każdy kolejny otwór będzie miał identyczną głębokość.

Uniwersalność zastosowania

Ograniczniki współpracują z wszystkimi typami wiertel krętych o odpowiednich średnicach. Mogą być stosowane przy wierceniu drewna, tworzyw sztucznych, metali miękkich i innych materiałów.

Zestaw trzech rozmiarów

W zestawie znajdują się ograniczniki dedykowane do wiertel o średnicach 6, 8 i 10 mm. Obejmuje to najczęściej używane rozmiary w pracach montażowych i stolarskich.

Specyfikacja techniczna

Model	G65003
Producent	GEKO
Średnice wiertel	6 mm, 8 mm, 10 mm
Liczba elementów w zestawie	3 sztuki
Typ mocowania	Śruba imbusowa
Kompatybilność	Wiertła kręte wszystkich typów

Zastosowanie

- Montaż mebli wymagających otworów o jednakowej głębokości
- Instalacja kołków drewnianych i łączników meblowych
- Wiercenie otworów pod wkręty z łbem wpuszczanym
- Prace stolarskie przy produkcji seryjnej
- Montaż zawiasów i prowadnic szufladowych
- Przygotowanie otworów montażowych w płytach wiórowych i MDF
- Prace wymagające powtarzalności głębokości wiercenia

Użytkowanie i konserwacja

Montaż ogranicznika

Przed rozpoczęciem pracy nałóż ogranicznik na trzpień wiertła i przesunij do pozycji odpowiadającej wymaganej głębokości otworu. Dokręć śrubę imbusową z odpowiednią siłą, aby zapobiec przesuwaniu się podczas wiercenia. Sprawdź stabilność mocowania przed pierwszym użyciem.

Dobór rozmiaru

Każdy ogranicznik jest przeznaczony do konkretnej średnicy wiertła. Użycie ogranicznika o niewłaściwej średnicy może skutkować niestabilnym mocowaniem lub niemożnością założenia na wiertło. Przed montażem upewnij się, że średnica wiertła odpowiada oznaczeniu na ograniczniki.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy oczyść ograniczniki z pyłu i wiórów. Sprawdź stan gwintu śruby imbusowej – zużyty gwint może powodować osłabienie mocowania. Przechowuj ograniczniki w suchym miejscu, zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym.