

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/okrzesywarka-pilarka-pila-akumulatorowa-teleskopowa-20cm-20v-na-wysiegniku-78203-flo-p-49158.html>



okrzesywarka pilarka piła akumulatorowa teleskopowa 20cm 20V na wysięgniku 78203 FLO

Cena brutto	238,26 zł
Cena netto	193,71 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	78203
Kod producenta	78203
Kod EAN	5906083092565
Producent	Flo

Opis produktu

Okrzesywarka akumulatorowa teleskopowa FLO 78203 – 20V, prowadnica 20cm

Teleskopowa piła akumulatorowa do pracy na wysokości, przeznaczona do cięcia gałęzi i konarów bez użycia drabiny. Wysięgnik regulowany w zakresie 214-274 cm z głowicą o trzech pozycjach kątowych.

Długość prowadnicy 200 mm (8")

Napięcie akumulatora 20V Li-Ion

Długość wysięgnika 214-274 cm

Masa urządzenia 2,3 kg

Charakterystyka techniczna

Teleskopowy wysięgnik z regulacją długości

Rozsuwany trzonek o zakresie 214-274 cm umożliwia pracę na wysokości do około 4 metrów bez konieczności używania drabiny. System teleskopowy pozwala na szybkie dostosowanie długości do wysokości ciętych gałęzi, co zwiększa zasięg operacyjny i bezpieczeństwo pracy.

Głowica z trzema pozycjami kątowymi

Regulacja pochylenia głowicy pilarki w kątach 0°, 15° i 30° pozwala na precyzyjne dopasowanie płaszczyzny cięcia do położenia konaru. Mechanizm blokady zapewnia stabilność wybranego kąta podczas pracy, co ma znaczenie przy cięciu gałęzi rosnących pod różnymi kątami.

Automatyczny system smarowania łańcucha

Zbiornik oleju o pojemności 60 ml z automatycznym dozowaniem zapewnia ciągłe smarowanie łańcucha podczas pracy. System redukuje tarcie między ogniwami a prowadnicą, wydłużając żywotność łańcucha i zmniejszając zużycie energii akumulatora.

Kompatybilność z systemem 20V Sthor

Urządzenie współpracuje z akumulatorami Li-Ion 20V z serii Sthor, co pozwala na wymiennność źródeł zasilania z innymi narzędziami tego systemu. Akumulator i ładowarka nie są dołączone do zestawu – wymagane jest osobne nabycie lub wykorzystanie posiadanych już jednostek.

Specyfikacja techniczna

Model	FLO 78203
Długość prowadnicy	8" (200 mm)
Napięcie zasilania	20 V DC
Rodzaj akumulatora	Li-Ion (brak w zestawie)
Długość wysięgnika	2140-2740 mm
Kąty pracy głowicy	0°, 15°, 30°
Podziałka łańcucha	3/8" (9,525 mm)
Grubość ogniwa prowadzącego	0,05" (1,3 mm)
Prędkość łańcucha	5 m/s
Liczba ogniw łańcucha	35
Koło napędowe	6 zębów × 9,525 mm
Pojemność zbiornika oleju	60 ml
Automatyczne smarowanie	Tak
Klasa izolacji	III
Ciśnienie akustyczne	78,2 ± 3,0 dB(A)
Moc akustyczna	89,0 ± 3,0 dB(A)
Drgania	2,74 ± 1,5 / 2,69 ± 1,5 m/s ²
Masa	2,3 kg

Zawartość zestawu	Okrzesywarka, prowadnica, łańcuch tnący, osłona prowadnicy, pas nośny
-------------------	---

Zastosowanie

- Przycinanie konarów drzew owocowych w sadach
- Usuwanie suchych gałęzi w koronach drzew
- Formowanie żywopłotów wysokich i drzew ozdobnych
- Prace pielęgnacyjne w parkach i terenach zielonych
- Cięcie gałęzi nad dachem, ogrodzeniem lub zbiornikiem wodnym
- Praca w miejscach trudnodostępnych dla drabin
- Przygotowanie drewna opałowego z cieńszych konarów

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy zamontować prowadnicę i łańcuch zgodnie z instrukcją, napełnić zbiornik olejem do smarowania łańcucha oraz naładować akumulator 20V Li-Ion (zakupiony osobno). Sprawdzić napięcie łańcucha – prawidłowo napięty łańcuch powinien przylegać do prowadnicy, ale pozwalać na swobodne przesunięcie ręczne.

Kontrola poziomu oleju i smarowania

Przed każdym użyciem sprawdzić poziom oleju w zbiorniku. System automatycznego smarowania wymaga oleju specjalnego do łańcuchów pił. Nie stosować oleju silnikowego ani przepracowanego – mogą one uszkodzić pompę olejową i przyspieszyć zużycie łańcucha.

Ostrzenie i wymiana łańcucha

Tępy łańcuch zwiększa zużycie akumulatora i obciąża silnik. Łańcuch o podziałce 3/8" i grubości ogniwa 1,3 mm wymaga ostrzenia pilnikiem okrągłym o średnicy 4,0 mm. Przy wymianie łańcucha stosować tylko ogniwa o identycznych parametrach – 35 ogniw, podziałka 9,525 mm.

Bezpieczeństwo pracy na wysokości

Podczas pracy utrzymywać stabilną pozycję, nie wyciągać się nadmiernie. Dołączony pas nośny pozwala na równomierne rozłożenie ciężaru urządzenia. Unikać pracy w warunkach silnego wiatru, na mokrym podłożu lub w pobliżu linii energetycznych. Nosić okulary ochronne i rękawice.

Produkty powiązane

Do pracy z okrzesywarką FLO 78203 potrzebny jest akumulator Li-Ion 20V oraz ładowarka z systemu Sthor. Warto również zaopatrzyć się w olej do smarowania łańcuchów pił, zapasowy łańcuch tnący (35 ogniów, 3/8", 1,3 mm) oraz pilnik okrągły 4,0 mm do ostrzenia zębów łańcucha.