

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/palnik-dekarski-1385mm-z-trzema-dyszami-fi-50mm-73344-vorel-p-5104.html>

Palnik dekarski 1385mm z trzema dyszami fi 50mm 73344 VOREL

Cena brutto	133,67 zł
Cena netto	108,67 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	73344
Kod producenta	73344
Kod EAN	5906083733444
Producent	Vorel
Jednostka	SZT

Opis produktu

Palnik dekarski z trzema dyszami, przeznaczony dla zawodowców kryjących duże połacie dachów papą termozgrzewalną. Długość palnika pozwala na prace w pozycji stojącej, duża wydajność termiczna / 3 palniki /, znakomicie przyspiesza pracę. Uchwyt posiada specjalny zawór zamykający dopływ gazu w chwili odłożenia palnika. Rozwiązanie to powoduje dużą oszczędność zużycia gazu.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- Ilość kielichów palników - 3
- Rozmiar kielichów [mm] - 50
- Ciśnienie znamionowe gazu zasilającego [MPa] - 1,2
- Temperatura płomienia [°C] - 1500-1800
- Strumień znamionowy [g/h] - 6900
- Obciążenie cieplne [kW] - 90
- Długość węża [m] - 5
- Długość palnika (bez dł. węża) [mm] - 1385

Przeznaczenie / zastosowanie

Palniki gazowe są przeznaczone do lutowania, podgrzewania, osuszania oraz prac dekarskich. Dzięki zasilaniu za pomocą butli ze sprężonym butanem (możliwe jest też zasilanie mieszaniną gazów propan butan) możliwa jest praca w miejscach pozbawionych źródeł energii.

Sposób użycia

Montaż urządzenia należy dokonać zgodnie z instrukcją obsługi. Do zmontowanego urządzenia dokręcić wąż. Drugi koniec węża dokręcić do butli gazowej.

Szczelność połączeń sprawdzić odkręcając nieco zawór butli, następnie na połączenia nanieść wodę mydlaną. W przypadku pojawienia się pęcherzyków gazu, zakręcić dopływ gazu i dokręcić nieszczelne połączenia. Procedurę powtarzać do momentu zapewnienia całkowitej szczelności gazu

Odkręcić zawór gazu w butli, a następnie odkręcić zawór urządzenia, ale tylko na tyle aby umożliwić wylot gazu. Zapalić gaz u wylotu kielicha. W tym celu należy posłużyć się specjalną zapalniczką przeznaczoną do zapalania przenośnych palników gazowych. Po około 20 sekundach nacisnąć dźwignię palnika. W przypadku zbyt krótkiego płomienia, ustawić ciśnienie gazu za pomocą zaworu palnika. Po zwolnieniu dźwigni płomień wróci do trybu oszczędnościowego.

Po zakończeniu pracy zakręcić zawór butli, a następnie, po wygaszeniu płomienia, odstawić (odłożyć) palnik na niepalne podłoże celem ostygnięcia. Po ostygnięciu przystąpić do konserwacji.

Szczegóły montażu, pracy i konserwacji urządzenia w załączonej instrukcji obsługi.

Zawartość opakowania

- Palnik (G3/8"-19) z trzema dyszami o średnicy 50mm
- Wąż 2 m (G3/8"-19, 21.8-14)