

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pas-antyprzeciazeniowy-pomarańczowy-xl-yt-74241-yato-p-13912.html>

PAS ANTYPRZECIĄŻENIOWY POMARAŃCZOWY XL YT-74241 YATO

Cena brutto	28,10 zł
Cena netto	22,85 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-74241
Kod producenta	YT-74241
Kod EAN	5906083032738
Producent	YATO

Opis produktu

Pas Antyprzeciążeniowy Pomarańczowy XL YT-74241 YATO

Pas lędźwiowy do stabilizacji kręgosłupa podczas podnoszenia ciężarów w pracy fizycznej i sporcie. Elastyczna konstrukcja z regulowanym zapięciem na rzep oraz elementy odblaskowe zwiększające widoczność w warunkach ograniczonego oświetlenia.

Rozmiar **XL**

Kolor **Pomarańczowy**

Zapięcie **Rzep regulowany**

Elementy odblaskowe **Tak**

Charakterystyka pasa lędźwiowego YATO YT-74241

Elastyczny materiał konstrukcyjny

Materiał zapewnia dopasowanie do anatomii ciała podczas ruchu, zachowując jednocześnie funkcję stabilizacyjną. Elastyczność umożliwia noszenie pasa przez dłuższy czas bez dyskomfortu związanego ze sztywnością konstrukcji.

Elementy odblaskowe i sygnalizacyjny kolor

Pomarańczowy kolor i wstawki odblaskowe zwiększają widoczność użytkownika w warunkach słabego oświetlenia. Rozwiązanie szczególnie istotne w magazynach, halach produkcyjnych oraz przy pracach drogowych.

Zapięcie regulowane na rzep

System zapięcia na rzep pozwala na precyzyjne dopasowanie obwodu pasa do sylwetki. Regulacja umożliwia dostosowanie siły ucisku w zależności od rodzaju wykonywanej pracy i indywidualnych preferencji użytkownika.

Stabilizacja odcinka lędźwiowego

Konstrukcja pasa wspiera mięśnie dolnej partii pleców podczas podnoszenia i przenoszenia ciężarów. Stabilizacja odcinka lędźwiowego redukuje obciążenie struktur kręgosłupa przy powtarzalnych czynnościach dźwigowych.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-74241
Producent	YATO
Rozmiar	XL
Kolor	Pomarańczowy
Typ zapięcia	Rzep regulowany
Materiał	Elastyczny materiał tekstylny
Elementy odblaskowe	Tak
Regulacja obwodu	Tak

Zastosowanie pasa antyprzeciążeniowego

- Praca magazynowa przy kompletacji i przemieszczaniu paczek
- Prace budowlane przy przenoszeniu materiałów i narzędzi
- Przeprowadzki i transport mebli oraz sprzętu gospodarstwa domowego
- Prace ogrodnicze związane z przenoszeniem worków z nawozami i ziemią
- Trening siłowy jako wsparcie przy ćwiczeniach z obciążeniem
- Prace transportowe i logistyczne w halach produkcyjnych
- Prace drogowe wymagające zwiększonej widoczności pracownika
- Obsługa wózków widłowych i platformowych jako dodatkowa ochrona

Dobór rozmiaru i użytkowanie

Jak dobrać rozmiar pasa lędźwiowego

Rozmiar XL oznacza największy dostępny obwód w modelu YT-74241. Przed zakupem należy zmierzyć obwód talii w miejscu, gdzie będzie noszona dolna krawędź pasa (zazwyczaj na wysokości pępka lub nieco poniżej). Pas powinien przylegać do ciała, ale nie uciskać nadmiernie w spoczynku. Prawidłowo dobrany rozmiar umożliwia dalszą regulację zapięcia na rzep.

Zasady użytkowania pasa antyprzeciążeniowego

Pas należy zakładać przed rozpoczęciem pracy związanej z dźwiganiem. Nie zaleca się ciągłego noszenia pasa przez cały dzień roboczy – powinien być używany podczas czynności wymagających podnoszenia ciężarów. Zbyt długie noszenie może prowadzić do osłabienia naturalnej muskulatury stabilizującej kręgosłup. Po zakończeniu pracy pas należy zdjąć i przechowywać w suchym miejscu.

Powiązane kategorie produktów

Pas antyprzeciążeniowy stanowi element środków ochrony indywidualnej. W zależności od charakteru pracy warto rozważyć uzupełnienie o rękawice robocze, obuwie z podnoskiem stalowym oraz odzież ostrzegawczą z elementami odblaskowymi zgodną z normami EN.