

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podkaszarka-spalinowa-multifunkcyjna-4w1-geko-g81057-p-20235.html>

## Podkaszarka spalinowa multifunkcyjna 4w1 GEKO G81057

Cena brutto	<b>503,68 zł</b>
Cena netto	<b>409,50 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G81057</b>
Kod producenta	<b>G81057</b>
Kod EAN	<b>5901477130038</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Podkaszarka spalinowa multifunkcyjna 4w1 GEKO G81057

Uniwersalne urządzenie spalinowe z wymiennymi adapterami umożliwiającymi koszenie trawy, przycinanie żywopłotów i cięcie gałęzi. System 4w1 pozwala na wykonywanie różnych prac pielęgnacyjnych w ogrodzie przy użyciu jednego silnika.

Moc silnika 3 KM (52 cm<sup>3</sup>)

Typ silnika 2-suwowy

Liczba funkcji 4 w 1

Wał napędowy Składany

### Charakterystyka techniczna

#### Silnik 2-suwowy 52 cm<sup>3</sup>

Jednostka napędowa o pojemności skokowej 52 cm<sup>3</sup> i mocy 3 KM zapewnia wystarczający moment obrotowy do pracy z różnymi narzędziami. Silnik 2-suwowy wymaga mieszanki benzyny z olejem (zazwyczaj proporcja 1:40 lub 1:50 - należy sprawdzić w instrukcji), co upraszcza konstrukcję i redukuje masę urządzenia.

## System wymienny 4w1

Cztery dedykowane adaptory montowane do korpusu głównego pozwalają na szybką zmianę funkcji: podkaszarka z żyłką lub tarczą, nożyce do żywopłotu, piła łańcuchowa do gałęzi oraz możliwość pracy z różnymi akcesoriami tnącymi. Jeden silnik obsługuje wszystkie narzędzia, co eliminuje potrzebę zakupu oddzielnych urządzeń.

## Składany wał napędowy

Możliwość rozłożenia wału ułatwia transport i przechowywanie urządzenia w ograniczonej przestrzeni. Mechanizm składania jest szczególnie praktyczny przy przewożeniu w bagażniku samochodu lub składowaniu w niewielkim pomieszczeniu gospodarczym.

## Dwa systemy tnące w podkaszarce

Głowica z żyłką do delikatnych prac wykończeniowych wokół przeszkód oraz tarcza trójząb 255 mm do gęstszych chwastów i trawiastych porostów. Średnica tarczy 255 mm przy grubości 1,8 mm i otworze montażowym 25,4 mm zapewnia stabilność cięcia przy zachowaniu bezpieczeństwa pracy.

## Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G81057
Typ silnika	Spalinowy 2-suwowy
Pojemność silnika	52 cm <sup>3</sup>
Moc silnika	3 KM
Liczba funkcji	4 w 1 (podkaszarka, nożyce, piła, adapter uniwersalny)
Wał napędowy	Składany
Tarcza tnąca	Trójząb 255 × 25,4 × 1,8 mm
Prowadnica piły	14" (ok. 35 cm)
Pojemnik na mieszankę	600 ml
Wyposażenie	Pas naramienny, narzędzia montażowe

## Zakres zastosowania

- Wykaszanie trawy wokół drzew, krawężników i ogrodzenia
- Usuwanie wysokich chwastów i zarośli przy użyciu tarczy tnącej
- Przycinanie i formowanie żywopłotów nożycami
- Cięcie gałęzi i przycinanie koron drzew piłą łańcuchową 14"
- Pielęgnacja terenów zielonych o zróżnicowanej strukturze
- Utrzymanie działek rekreacyjnych i przydomowych ogrodów
- Prace porządkowe w sadach i na nieużytkach

---

## Zawartość zestawu

---

Kompletny zestaw obejmuje wszystkie elementy niezbędne do rozpoczęcia pracy z urządzeniem:

### Elementy podstawowe

Korpus główny z silnikiem 2-suwowym i uchwytem, składany wał napędowy, pas naramienny do rozłożenia obciążenia podczas pracy oraz narzędzia montażowe do wymiany adapterów i konserwacji.

### Adaptory robocze

Adapter podkaszarki z głowicą do żyłki oraz tarczą trójkąb 255 mm, adapter z nożycami do żywopłotu oraz adapter z piłą łańcuchową z prowadnicą 14" i łańcuchem tnącym.

### Akcesoria dodatkowe

Pojemnik 600 ml do przygotowywania i przechowywania mieszanki paliwowej (benzyna + olej 2T), co ułatwia dozowanie odpowiednich proporcji paliwa.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Silnik 2-suwowy wymaga stosowania mieszanki paliwowej – benzyny bezołowiowej 95 oktanowej z olejem do silników 2-suwowych. Proporcja mieszania jest określona przez producenta (zazwyczaj 1:40 lub 1:50) i należy jej ściśle przestrzegać. Niewłaściwa proporcja może prowadzić do uszkodzenia silnika.

Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić poziom mieszanki, napięcie łańcucha w pile (jeśli używany jest adapter piły) oraz prawidłowe zamocowanie wszystkich elementów. Wymiana adapterów wymaga wyłączenia silnika i odczekania na zatrzymanie elementów ruchomych.

Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie elementów tnących z resztek roślinnych, sprawdzenie stanu żyłki lub ostrza oraz kontrolę mocowań. Przy dłuższych przerwach w użytkowaniu warto opróżnić zbiornik paliwa lub dodać stabilizator benzyny, aby uniknąć problemów z uruchomieniem silnika.

### Bezpieczeństwo pracy

Podczas obsługi urządzenia zaleca się stosowanie ochron osobistych: okularów ochronnych, rękawic roboczych, obuwia z ochronnymi noskami oraz odzieży przylegającej do ciała. Pas naramienny powinien być prawidłowo wyregulowany, aby zapewnić równowagę urządzenia i zredukować obciążenie rąk.

