

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pradownica-strazacka-dzialko-do-wody-2-g70106-geko-p-34262.html>

Prądownica strażacka - działko do wody 2" G70106 GEKO

Cena brutto	57,12 zł
Cena netto	46,44 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G70106
Kod producenta	G70106
Kod EAN	5901477171499
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Prądownica strażacka 2" G70106 GEKO

Profesjonalna prądownica strażacka z zaworem kulowym, umożliwiającą wytwarzanie zwartego i rozproszonego strumienia wody. Przystosowana do standardowych węży strażackich 2" (52 mm) ze złączem szybkozłącznym.

Srednica przyłącza 2" (52 mm)

Typ złącza Strażackie

Zawór Kulowy

Model G70106

Charakterystyka techniczna

Zawór kulowy z regulacją

Zawór kulowy zapewnia natychmiastowe zamknięcie przepływu wody oraz płynną regulację intensywności strumienia. Konstrukcja kulowa charakteryzuje się niezawodnością i odpornością na zużycie podczas częstego użytkowania.

Dwa rodzaje strumienia

Możliwość przełączania między strumieniem zwartym (duży zasięg, skoncentrowane działanie) a rozproszonym (szeroki kąt natrysku, większa powierzchnia gaszenia). Przełączanie odbywa się poprzez regulację dyszy.

Przyłącze strażackie 2"

Standardowe złącze strażackie typu Storz o średnicy 2" (52 mm) zapewnia kompatybilność z większością węży strażackich stosowanych w jednostkach OSP oraz zakładowych służbach pożarniczych.

Wydłużona dysza

Długa dysza ułatwia manewrowanie prądownicą podczas akcji gaśniczej, zapewnia stabilny chwyt i pozwala na bezpieczną pracę w większej odległości od źródła ognia.

Specyfikacja techniczna

Model	G70106
Producent	GEKO
Średnica przyłącza	2" (52 mm)
Typ złącza	Strażackie (Storz)
Typ zaworu	Kulowy
Rodzaje strumienia	Zwarty, rozproszony
Materiał konstrukcji	Metal

Zastosowanie

- Gaszenie pożarów w jednostkach OSP
- Zakładowe służby pożarnicze
- Gaszenie pożarów budynków i konstrukcji
- Akcje gaśnicze w trudno dostępnych miejscach
- Chłodzenie powierzchni w trakcie akcji ratowniczej
- Ćwiczenia i szkolenia strażackie
- Gaszenie pożarów terenów otwartych
- Wsparcie działań ratowniczo-gaśniczych

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i obsługa

Przed użyciem sprawdź szczelność połączenia ze złączem strażackim. Zawór należy otwierać stopniowo, aby uniknąć uderzenia

hydraulicznego. Po zakończeniu pracy przepłucz prądownicę czystą wodą i osusz.

Przechowywanie

Prądownicę należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczoną przed wilgocią i korozją. Regularnie sprawdzaj sprawność zaworu kulowego i stan uszczeltek. W przypadku długotrwałego przechowywania zaleca się konserwację mechanizmu obrotowego.

Kompatybilność

Prądownica współpracuje z węzami strażackimi 2" (52 mm) wyposażonymi w standardowe złącza strażackie typu Storz. Przed zakupem upewnij się, że posiadany sprzęt jest zgodny z tym standardem.