


Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/prowadnica-38-12-45-005-u-yt-849381-yato-p-49997.html>

## prowadnica 3/8" 12" 45 0.05" u YT-849381 YATO

Cena brutto	<b>20,68 zł</b>
Cena netto	<b>16,81 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-849381</b>
Kod producenta	<b>YT-849381</b>
Kod EAN	<b>5906083087998</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Prowadnica do pilarki łańcuchowej YATO YT-849381 3/8" 12" 45 ogniw

Prowadnica łańcuchowa o długości 12 cali (300 mm) z podziałką 3/8" i grubością ogniwa 0.05", wykonana ze stali manganowej 65Mn. Wyposażona w system automatycznego smarowania i łożysko wałeczkowe zapewniające precyzyjne cięcie w pracach leśnych i ogrodowych.

Długość prowadnicy 12" (300 mm)

Podziałka łańcucha 3/8" (9.52 mm)

Liczba ogniw 45

Materiał Stal 65Mn

### Charakterystyka prowadnicy YATO YT-849381

#### Stal manganowa 65Mn o zwiększonej wytrzymałości

Materiał 65Mn charakteryzuje się podwyższoną zawartością manganu, co zapewnia większą odporność na ścieranie i odkształcenia. Prowadnica wytrzymuje intensywną eksploatację przy cięciu twardego drewna, zachowując prostoliniowość rowka prowadzącego przez dłuższy czas.

### System automatycznego smarowania łańcucha

Wbudowany system smarowania dostarcza olej bezpośrednio do rowka prowadzącego, redukując tarcie między ogniwami łańcucha a prowadnicą. Zmniejsza to nagrzewanie się układu tnącego i wydłuża żywotność zarówno prowadnicy, jak i łańcucha.

### Łożysko wałeczkowe na końcówce prowadnicy

Łożysko wałeczkowe zamontowane w gwieżdzie na końcu prowadnicy minimalizuje opory podczas prowadzenia łańcucha. Rozwiązanie to zmniejsza zużycie energii i ogranicza nagrzewanie się końcówki prowadnicy przy intensywnym użytkowaniu.

### Mocowanie typu U kompatybilne z popularnymi modelami

Rodzaj mocowania U (uniwersalny) pozwala na montaż prowadnicy w wielu modelach pilarek łańcuchowych o odpowiedniej podziałce. Przed zakupem należy sprawdzić zgodność z konkretnym modelem pilarki, weryfikując typ mocowania oraz parametry łańcucha.

## Specyfikacja techniczna prowadnicy łańcuchowej

Model	YT-849381
Marka	YATO
Długość prowadnicy	12" (300 mm)
Grubość prowadnicy	0.322" (8.2 mm)
Podziałka łańcucha	3/8" (9.52 mm)
Grubość ogniwa prowadzącego	0.05" (1.3 mm)
Liczba ogniw łańcucha	45
Liczba zębów gwiazdy	9
Materiał prowadnicy	Stal manganowa 65Mn
Rodzaj mocowania	U (uniwersalny)
Liczba nitów mocujących	4
Łożysko na końcówce	Tak, wałeczkowe
Automatyczne smarowanie	Tak
Kompatybilność z łańcuchami	YATO YT-849495 oraz inne o identycznych parametrach

## Zastosowanie prowadnicy 12 cali

- Przycinanie gałęzi i formowanie koron drzew w sadach i ogrodach
- Cięcie drewna opałowego o średnicy do 25 cm

- 
- Usuwanie niewielkich drzew i krzewów na działkach
  - Prace porządkowe w lasach i zadrzewieniach
  - Przygotowywanie materiału budowlanego z drewna
  - Cięcie elementów konstrukcyjnych w budownictwie drewnianym
  - Prace konserwacyjne przy utrzymaniu terenów zielonych

### **Weryfikacja kompatybilności prowadnicy z pilarką**

Przed zakupem prowadnicy należy sprawdzić trzy kluczowe parametry: podziałkę łańcucha (3/8"), grubość ogniwa prowadzącego (0.05") oraz typ mocowania (U). Niezgodność któregokolwiek z parametrów uniemożliwi prawidłowy montaż lub pracę układu tnącego. Dane te znajdują się w instrukcji obsługi pilarki lub na tabliczce znamionowej urządzenia.

## **Użytkowanie i konserwacja prowadnicy łańcuchowej**

---

Regularna konserwacja prowadnicy przedłuży jej żywotność i zapewnia bezpieczną pracę. Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan rowka prowadzącego – nie powinien być zdeformowany ani nadmiernie zużyty. Zalecane jest obracanie prowadnicy co 2-3 godziny pracy, co zapewnia równomierne zużycie obu krawędzi.

Rowek prowadzący wymaga regularnego czyszczenia z zanieczyszczeń, żywicy i trocin. Zatkany rowek uniemożliwia prawidłowy przepływ oleju smarującego, co prowadzi do przegrzewania łańcucha i przyspieszenia zużycia. Do czyszczenia należy używać specjalnych skrobaków lub cienkich narzędzi, unikając uszkodzenia ścianek rowka.

Łożysko wałeczkowe na końcówce prowadnicy wymaga okresowego smarowania smarem łożyskowym. Brak smarowania powoduje zwiększenie oporów i może doprowadzić do zatarcia łożyska. Kontrolę stanu łożyska przeprowadza się przez sprawdzenie swobody obrotu gwiazdy napędowej.

### **Środki ochrony osobistej przy pracy z pilarką**

Podczas użytkowania pilarki łańcuchowej obowiązkowe jest stosowanie: kasku ochronnego z osłoną twarzy lub okularami, ochronników słuchu, rękawic antyprzecięciowych, spodni lub ochraniaczy na nogi z warstwą antyprzecięciową oraz obuwia roboczego z podnoskiem i warstwą chroniącą przed przecięciem. Praca bez odpowiednich zabezpieczeń znacząco zwiększa ryzyko poważnych obrażeń.

### **Produkty powiązane z prowadnicą YATO YT-849381**

Do prowadnicy YATO YT-849381 dedykowany jest łańcuch YATO YT-849495 o podziałce 3/8", grubości ogniwa 0.05" i liczbie 45 ogniw. Oprócz łańcucha, do prawidłowej pracy układu tnącego niezbędny jest olej do smarowania łańcucha oraz pilnik okrągły o średnicy dostosowanej do podziałki 3/8" (zwykle 4.8 mm) do ostrzenia łańcucha.