

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/sprzeglo-do-rozdrabniacza-spalinowego-p-60169.html>

## SPRZĘGŁO DO ROZDRABNIACZA SPALINOWEGO

Cena brutto	<b>127,03 zł</b>
Cena netto	<b>103,28 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>YT-861912</b>
Kod producenta	<b>YT-861912</b>
Kod EAN	<b>5906083118173</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Sprzęgło do rozdrabniacza spalinowego YATO YT-861912

Oryginalna część zamienna do rozdrabniacza spalinowego YATO YT-86155. Sprzęgło typu 2A80-1905 wykonane ze stali, zaprojektowane do przenoszenia momentu obrotowego z silnika na mechanizm tnący rozdrabniacza.

Kompatybilność YATO YT-86155

Typ sprzęgła 2A80-1905

Wymiary 104 × 104 × 70 mm

Materiał Stal

### Charakterystyka sprzęgła do rozdrabniacza

#### Funkcja sprzęgła w rozdrabniaczu

Sprzęgło przenosi moment obrotowy z wału silnika na mechanizm tnący, umożliwiając płynny rozruch i eliminując bezpośrednie przenoszenie obciążeń udarowych na silnik. Chroni układ napędowy przed uszkodzeniami przy nagłych zablokowaniach noży.

#### Stalowa konstrukcja

Wykonanie ze stali zapewnia odporność na cykliczne obciążenia i zużycie mechaniczne. Materiał wytrzymuje wysokie temperatury

powstające podczas pracy oraz opory mechaniczne przy rozdrabnianiu twardszych gałęzi.

### Wymiary i kompatybilność

Wymiary 104 × 104 × 70 mm odpowiadają specyfikacji rozdrabniacza YATO YT-86155. Przed zakupem należy zweryfikować typ sprzęgła (2A80-1905) w instrukcji obsługi urządzenia lub przez porównanie z oryginalnym elementem.

### Oryginalna część YATO

Oryginalne części zamienne zapewniają zgodność wymiarową i materiałową z konstrukcją urządzenia. Montaż oryginalnego sprzęgła gwarantuje zachowanie parametrów pracy rozdrabniacza określonych przez producenta.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-861912
Typ sprzęgła	2A80-1905
Kompatybilność	Rozdrabniacz spalinowy YATO YT-86155
Wymiary	104 × 104 × 70 mm
Materiał wykonania	Stal
Przeznaczenie	Część zamienna do rozdrabniacza spalinowego

## Zastosowanie części zamiennej

- Wymiana zużytego sprzęgła w rozdrabniaczu YATO YT-86155
- Naprawa układu przeniesienia napędu po awarii mechanicznej
- Przywrócenie sprawności rozdrabniacza przy objawach poślizgu sprzęgła
- Konserwacja prewencyjna po intensywnym okresie użytkowania
- Naprawa po zablokowaniu mechanizmu tnącego i uszkodzeniu sprzęgła
- Modernizacja starszych egzemplarzy rozdrabniacza

### Kiedy wymienić sprzęgło w rozdrabniaczu

Objawy zużycia sprzęgła: utrata mocy rozdrabniania przy pracującym silniku, nietypowe dźwięki z układu napędowego, poślizg przy obciążeniu, wibracje podczas pracy. Regularna kontrola stanu sprzęgła pozwala uniknąć większych uszkodzeń mechanizmu tnącego i silnika.

---

## Montaż sprzęgła w rozdrabniaczu

---

Wymiana sprzęgła wymaga demontażu osłon mechanizmu napędowego i dostępu do wału silnika oraz wału mechanizmu tnącego. Przed rozpoczęciem prac należy odłączyć przewód zapłonowy i upewnić się, że silnik jest całkowicie zimny.

Podczas montażu należy sprawdzić współosiowość wałów i stan łożysk. Sprzęgło powinno być zamontowane zgodnie z oznaczeniami kierunkowymi, jeśli występują. Po montażu zaleca się przeprowadzenie próby pracy na biegu jałowym przed obciążeniem rozdrabniacza.

### **Weryfikacja kompatybilności**

Przed zakupem sprawdź numer modelu rozdrabniacza na tabliczce znamionowej urządzenia. Model YT-861912 jest przeznaczony wyłącznie do rozdrabniacza YATO YT-86155. Montaż w innych modelach może być niemożliwy ze względu na różnice wymiarowe i konstrukcyjne.

### **Powiązane elementy eksploatacyjne**

Podczas wymiany sprzęgła warto sprawdzić stan pasków napędowych, łożysk wału oraz noży tnących. Kompleksowa konserwacja układu napędowego wydłuża żywotność wszystkich komponentów i zapewnia stabilną pracę rozdrabniacza.

...