

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wentylator-biurkowy-30w-chrom-iesch-038-schmith-p-58373.html>

Wentylator biurkowy 30W - chrom IESCH 038 SCHMITH

Cena brutto	169,80 zł
Cena netto	138,05 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	IESCH 038
Kod producenta	IESCH 038
Kod EAN	5902004748429
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wentylator biurkowy 30W IESCH 038 SCHMITH

Kompaktowy wentylator biurkowy z metalową obudową chromowaną, wyposażony w trójstopniową regulację prędkości i funkcję oscylacji. Przeznaczony do zastosowań stacjonarnych w biurach, pokojach i przestrzeniach domowych.

Moc znamionowa 30W

Prędkości nawiewu 3 poziomy

Funkcja oscylacji Tak

Wykończenie Chrom

Charakterystyka techniczna

Moc 30W

Pobór mocy 30W zapewnia efektywne przewietrzanie pomieszczeń do 15-20 m² przy niskim zużyciu energii. Moc ta odpowiada strumieniowi powietrza wystarczającemu dla stanowisk biurkowych i małych przestrzeni mieszkalnych.

Trójstopniowa regulacja

Trzy prędkości obrotowe umożliwiają dostosowanie intensywności nawiewu do aktualnych warunków. Niskie obroty zapewniają cichą pracę (poniżej 45 dB), wysokie — maksymalną wydajność chłodzenia.

Funkcja oscylacji

Mechanizm oscylacyjny rozkłada strumień powietrza na większą powierzchnię, eliminując efekt punktowego nawiewu. Typowy kąt oscylacji w konstrukcjach biurkowych wynosi 60-90°, co odpowiada szerokości standardowego biurka.

Obudowa chromowana

Metalowa konstrukcja z wykończeniem chromowanym zwiększa trwałość mechaniczną i odporność na zarysowania. Chromowanie zapewnia łatwość czyszczenia i neutralny wygląd pasujący do różnych aranżacji wnętrz.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	IESCH 038
Typ konstrukcji	Biurkowy
Moc znamionowa	30W
Napięcie zasilania	220-240V~, 50/60Hz
Liczba prędkości	3
Funkcja oscylacji	Tak
Kolor obudowy	Chrom
Kod EAN	5902004748429
Jednostka sprzedaży	1 szt.

Zastosowanie

- Chłodzenie stanowisk biurkowych w biurach i przestrzeniach coworkingowych
- Przewietrzanie pokoi dziennych i sypialni w mieszkaniach
- Wspomaganie cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach z klimatyzacją
- Użytkowanie w warsztatach i pracowniach przy stanowiskach pracy
- Chłodzenie punktowe w gabinetach i pokojach hotelowych
- Wsparcie wentylacji w pomieszczeniach bez dostępu do okien

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i uruchomienie

Wentylator należy umieścić na stabilnej, poziomej powierzchni w odległości minimum 30 cm od ścian i innych przeszkód. Przed pierwszym uruchomieniem sprawdzić, czy napięcie sieciowe odpowiada wartościom znamionowym (220-240V). Przełącznik prędkości ustawić na najniższą pozycję, następnie zwiększać obroty według potrzeb.

Konserwacja

Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania. Obudowę czyścić miękką, lekko wilgotną szmatką. Osłonę wirnika demontować zgodnie z instrukcją producenta i oczyszczać z kurzu co 2-3 tygodnie intensywnego użytkowania. Nie zanurzać silnika w wodzie. Nie stosować rozpuszczalników chemicznych mogących uszkodzić chromowanie.

Bezpieczeństwo

Nie wkładać palców ani przedmiotów przez osłonę wirnika podczas pracy urządzenia. Nie używać wentylatora w pomieszczeniach o wilgotności powyżej 85% lub w bezpośrednim kontakcie z wodą. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego zlecić naprawę autoryzowanemu serwisowi. Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru przez dłuższy czas.
