

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wentylator-stojacy-40-cm-45-w-bialy-p-47430.html>

## Wentylator stojący 40 cm 45 W biały

Cena brutto	<b>84,98 zł</b>
Cena netto	<b>69,09 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>D40-8A</b>
Kod producenta	<b>D40-8A</b>
Kod EAN	<b>3663602900054</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Wentylator stojący 40 cm 45 W biały D40-8A

Wolnostojący wentylator podłogowy z regulacją wysokości i funkcją oscylacji. Urządzenie przeznaczone do cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych o powierzchni do 25 m<sup>2</sup>.

Średnica wirnika 40 cm
Moc znamionowa 45 W
Liczba prędkości 3 stopnie
Funkcja oscylacji Tak

### Charakterystyka techniczna

#### Trzy prędkości obrotowe

Regulacja intensywności nawiewu pozwala dostosować przepływ powietrza do aktualnych potrzeb. Niskie obroty zapewniają delikatny nawiew przy niskim poziomie hałasu, wyższe prędkości zwiększają efektywność chłodzenia w pomieszczeniach o większej kubaturze.

#### Funkcja oscylacji poziomej

Automatyczny ruch obrotowy w zakresie około 90° umożliwia równomierne rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu. Mechanizm można wyłączyć, aby skierować strumień powietrza w stałym kierunku.

### Regulacja kąta nachylenia głowicy

Możliwość zmiany kąta ustawienia wirnika w płaszczyźnie pionowej pozwala kierować nawiew powyżej lub poniżej poziomu montażu. Przydatne przy chłodzeniu stref na różnych wysokościach pomieszczenia.

### Regulowana wysokość stojaka

Teleskopowy słupek umożliwia dostosowanie wysokości montażu głowicy do specyfiki pomieszczenia. Zakres regulacji pozwala na pracę zarówno jako wentylator podłogowy, jak i na wysokości biurka czy łóżka.

## Specyfikacja techniczna

Model	D40-8A
Moc znamionowa	45 W
Średnica wirnika	40 cm
Kolor obudowy	Biały
Liczba prędkości	3
Funkcja oscylacji	Tak (automatyczna, pozioma)
Regulacja kąta nachylenia	Tak (manualna, pionowa)
Regulacja wysokości	Tak (teleskopowa)
Materiał konstrukcji	Tworzywo sztuczne
Typ montażu	Wolnostojący (podstawa podłogowa)

## Zastosowanie

- Sypialnie – cicha praca przy niskich obrotach zapewnia komfort nocny
- Biura i pomieszczenia pracy – cyrkulacja powietrza przy pracy siedzącej
- Salony i pokoje dzienne – równomierne chłodzenie większych przestrzeni
- Pomieszczenia o ograniczonej wentylacji naturalnej
- Wspomaganie systemów klimatyzacji – dystrybucja schłodzonego powietrza
- Pomieszczenia tymczasowe i sezonowe – łatwy montaż bez instalacji stałej

## Użytkowanie i konserwacja

### Montaż i uruchomienie

---

Urządzenie wymaga montażu podstawy, słupka teleskopowego i głowicy zgodnie z instrukcją producenta. Po złożeniu należy sprawdzić stabilność konstrukcji i prawidłowe zamocowanie osłon bezpieczeństwa przed podłączeniem do sieci elektrycznej.

### **Konserwacja**

Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania. Obudowę czyścić wilgotną szmatką. Wirnik i osłonę można oczyścić po demontażu przedniej kratki zabezpieczającej. Zaleca się regularne usuwanie kurzu z powierzchni wirnika, co zapobiega obniżeniu wydajności.

### **Bezpieczeństwo**

Wentylator należy ustawiać na stabilnej, płaskiej powierzchni z dala od źródeł wilgoci. Nie należy wkładać przedmiotów przez kratkę ochronną podczas pracy urządzenia. Kabel zasilający powinien być ułożony w sposób zapobiegający potknięciu.